## Rinnai 家庭用 ゲリル付 イブソフトップ®

型

75cm 幅

式


型式の呼び

RHS71WG7V2

RHB71WGV2 1

RHS71WG8V2 RHS71WG9V2

RHB71WGV2(G) ‡



### Sitセンサー搭載

### よく読んで安全に正しく お使いください。

### ご愛用の皆様へ

このたびは両面焼グリル付ガスビルトインコンロを お買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただき 安全に正しくお使いください。
- ●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●本製品は家庭用なので業務用のような使いかたを されますと著しく寿命が縮まります。
- ●この製品は国内専用です。海外では使用できません。
- ●この取扱説明書の他に設置工事説明書があります。 機器の移設、取り替え、修理の際に必要となります ので取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売 店、または当社事業所に連絡して再購入してくだ さい。

### 保証書付

77

78

仕様

# 取扱説明書

#### システムキッチン用〈ビルトインコンロ〉

| もくじ   | ページ                  |  |
|---|----------------------|--|
| 各部の名称と特長<br>各部の名称   | 123                  |  |
| <b>安全上のご注意</b><br>(使用編) (設置編)   | 18                   |  |
| <b>準備をしましょう</b><br>電源の入り/切り<br>コンロ・グリル操作部の開け/閉め<br>各部品のセット<br>誤ってボタンやスイッチが押されるのを防ぐ【ロック機能】…  | 16679<br>119         |  |
| コンロをお使いになる前に<br>料理に応じてバーナーを使い分け   | 20<br>20<br>20<br>22 |  |
| コンロを使いましょう コンロ操作の基本 コンロ操作部の使いかた 調理油の温度を自動調節【揚げものモード】 ではんもおかゆもコンロで炊ける【炊飯モード】 お湯をわかす【湯わかしモード】 設定した時間でコンロを自動消火【コンロタイマーモード】… 高温調理をする【センサー解除モード】 | 3446801              |  |
| <b>グリルをお使いになる前に</b><br>グリルの取り扱いと準備  | 32                   |  |
| グリルを使いましょう<br>魚の焼きかた<br>グリル操作部の使いかた<br>焼き時間や火加減を任意で調節【マニュアルモード】・・<br>焼き時間や火加減を自動で調節【オートメニューモード】・・<br>火力と時間の目安<br>グリルでオーブン機能を使う              | 344686<br>3333334    |  |
| 安全・便利機能を使いましょう  | 49                   |  |
| <b>点検・お手入れをしましょう</b> お手入れの道具と洗剤について 日常点検をしましょう お手入れのポイント  | 58<br>59<br>59       |  |
| よくある質問(Q&A)   | 63                   |  |
| <b>故障かな?と思ったら</b><br>もう一度、ご確認ください   | 67<br>69             |  |
| 別声部品のご紹介/衣物部品   | 75                   |  |


長期間使用しない場合


アフターサービスは?

保証書

### 各部の名称と特長


#### 各部の名称





※図は強火力バーナーが左側のタイプです。強火力バーナーが右側のタイプは、強火力 バーナーと標準バーナーが左右逆になります。

#### ◆バーナー(温度調節機能付)



#### コンロ・グリル操作部の名称

#### - グリル -

#### ダッチオーブンスイッチ

ダッチオーブン機能設定時に使用します。


#### 焼き加減スイッチ・ランプ

魚メニュー・グルメメニュー・ダッチオーブンモードのケーキ / パン使用時に焼き加減の調節ができます。

■焼き加減設定 → 37・41・48 ベージ

#### 音声スイッチ・ランプ

音声お知らせ機能の ON、OFF や 音声モードの選択、音量設定時に 使用します。設定時に点灯します。



#### グルメメニュースイッチ

「トースト」「ピザ」「グラタン」「ホイル焼き」を自動で焼き上げたいときに、使用します。「あたため」では冷めた揚げものや焼き魚などのあたために使用します。

### グリルタイマーセットスイッチ

グリルタイマーの時間を設定できます。

#### 魚メニュースイッチ

| 魚を自動で焼き上げたいときに、使用し | ます。

#### ロックスイッチ・ランプ

操作ボタンのロックの設定、解除時に使用します。設定時に点灯します。

■ロック機能 🖦 19 ベージ

#### コンロ -

#### センサー解除スイッチ・ランプ

センサーを解除します。 解除時に点灯します。 ■センサー解除モード → 31 ページ

#### タイマースイッチ

タイマーを設定するコンロ を選択するスイッチです。

■コンロタイマーモード → 30 ページ



#### 炊飯スイッチ

炊飯モード設定時に使用 します。

■炊飯モード → 26 ベージ

#### 揚げものスイッチ

揚げものモード設定時 に使用します。

■揚げものモード → 24 ベージ

#### コンロタイマーセットスイッチ

コンロタイマー・湯わかし の時間・温度を設定できま す。


#### 湯わかしスイッチ

湯わかしモード設定時に使用します。

■湯わかしモード 🖦 28 ベージ

### 各部の名称と特長

#### 天面表示部の名称



コンロタイマー・湯わか しの時間を表示します。

#### 揚げものモード表示

揚げものモード設定時 に点灯します。

#### センサー解除モード表示

センサー解除時に点灯 します。

#### 点火確認表示

コンロ点火時に点灯し ます。

#### 炊飯モード表示

炊飯モード設定時に点 灯します。

#### 揚げもの設定温度表示

揚げものモード設定時 に設定された温度を表 示します。

#### 湯わかしモード表示

湯わかしモード設定時 に点灯します。

#### 余熱中表示

余熱時に点灯します。

#### 魚メニュー表示

魚メニューモード時に 点灯します。

#### グルメメニュー表示

グルメメニューモード 時に点灯します。

#### 左コンロ M 一 一 後コンロ 66 揚げもの ДДД ごはん 土鍋

センサー解除 湯わかし(り)【八八分

揚げもの センサー解除 / / / / / 

ホコンロ & MMM

グリル 66 余熱中 [自動] (手動] 強め 標準 弱め

#### ダッチオーブン表示

ダッチオーブンモード 時に点灯します。

#### 自動調理表示

オートメニューモード 時に点灯します。

#### 手動調理表示

マニュアルモード時に 点灯します。

### コンロタイマーモード表示

コンロタイマーモード 時に点灯します。

#### 焼き加減表示

オートメニューの焼き 加減を表示します。

#### グリルタイマー表示

グリルタイマーの時間 を表示します。

#### グリルタイマーモード表示

グリルタイマーモード 時に点灯します。

左コンロ 66 万万万 後コンロ 66

右コンロ ※ 万万万万 揚げもの ДДД℃

グリル 60余熱中【自動】【手動】 強め 標準 弱め

姿焼 切身 干物 オーブン ケーキ/パン ースト ピザ グラタン ホイル焼き あたため 🕒 👢分

揚げもの **ДДД**℃ ごはん 土鍋 

#### 天面火力表示ランプ

操作ボタン周りの火力 表示ランプと同様に点 灯、点滅します。

#### 安全・便利機能のご紹介

#### ◆電源を切り忘れても自動的に電源を オフ

#### 電源オートオフ機能 ➡ 16 ページ

調理終了後、電源スイッチが「入」の状態で放置された場合、3分後\*に自動的に電源が切れ、無駄な電力消費を抑えます。

※電源オートオフ時間を変更している場合は、設定した時間後に自動的に電源が切れます。(カスタマイズ機能 → 54 ページ)

#### ♣誤ってボタンやスイッチが押される のを防ぐ

ロック機能 ➡19 ページ

電源スイッチの「入/切」以外の操作ができなくなり、 お子様のいたずらなどを防止できます。

#### ♣音声でコンロの状況をお知らせ

#### 音声お知らせ機能 ➡49 ページ

お好みに応じて音声スイッチで下記の3つのモードから選択できます。音量「大・中・小」も選択できます。 「標準モード」……標準の「音声」モードです。安

全機能のお知らせやネクストガイドをします。

「親切モード」………「標準」モードよりも更に多く の音声でお知らせしてくれます。

「音声「切」モード」…ブザー音だけで音声はありません。 ※購入時は音量「大」「親切」モー ドにセットされています。



#### ♣震動を検知して自動消火

#### 感震停止機能 ➡56 ページ

機器本体が約震度 4 以上の震動を検知すると、コンロ・グリルとも自動消火します。



#### ♣点火すると、自動的に換気を開始

レンジフード連動機能 ➡56 ページ

ガス機器が点火するとレンジフードファンが自動的に 運転し、消火すると約3分後に停止する機能です。 ※指定のレンジフードとの組み合せが必要です。

◆電源オートオフ時間、コンロ消し忘れ消火機能時間、感震停止機能、湯わかしモードお知らせ時間、専用土鍋モードを任意に設定

カスタマイズ機能 ➡54 <->

- ●電源オートオフ時間: 1 ~ 25 分まで 1 分刻みに設定できます。購入時は、3 分に設定されています。
- コンロ消し忘れ消火機能時間:30 ~ 120 分すべてのバーナー同じ時間の設定ができます。購入時は120 分に設定されています。
- ●感震停止機能:「on(設定)」、「oF(解除)」に設定できます。購入時は、「on」に設定されています。
- ●湯わかしモードお知らせ時間:コンロの種類やなべの種類において、お知らせ時間が早く感じたりする場合は、1~5の5段階に設定できます。購入時は「3」に設定されています。
- ●**専用土鍋モード**: ごはんのおこげ状態を 5 段階 に設定できます。購入時は「4」に設定されてい ます。

※この説明書では、電源オートオフ時間、コンロ消し忘れ消火機能時間などは、購入時に設定されている時間。また、 音声モードは「切」の状態で説明しています。

### 各部の名称と特長

#### コンロ安全機能

## ♣炎が消えると、ガスを自動的にストップ

立消え安全装置 ➡ 69 ページ

(強火力バーナー) (標準バーナー) 小バーナー

調理中に煮こぼれなどで火が消えると、自動的にガス を止めます。

## ♣コンロを消し忘れても一定時間で自動消火

コンロ消し忘れ消火機能 🖦 69 🖅

(強火力バーナー) (標準バーナー) (小バーナー)

すべてのバーナーは約 120 分で自動消火し、消し忘れを防ぎます。

#### ◆料理の種類を判別して安全装置を選択

#### 自動判別モード

強火力バーナー(標準バーナー) 小バーナー

自動判別モードでは、機器が自動的に料理の種類を判別し、焦げつき自動消火機能や天ぷら油過熱防止機能などの安全装置を選択します。(通常に使用できる状態です)

点火初期は、自動判別モードに設定されています。各 モードを使用中、取り消しにすると自動判別モードに 設定されます。また、コンロタイマーモード使用中も 焦げつき自動消火機能や天ぷら油過熱防止機能がタイ マーに優先して作動します。

#### ❖調理油の過熱を防ぐ

天ぷら油過熱防止機能 ➡ 69 <->

(強火力バーナー) (標準バーナー) 小バーナー

調理油が過熱されると、自動的に火力調節し、途中消火や発火を防ぎます。この状態が約30分間続くと自動消火します。



#### ❖なべの焦げつきを検知し初期段階で 自動消火


焦げつき自動消火機能 ➡ 69 ページ

強火力バーナー(標準バーナー) 小バーナー

煮もの調理などでなべ底の焦げつきがはじまった場合 なべをいためる前に自動消火します。

なべの材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。

※なべ底にこんぶや竹 皮などをしいた調 理では焦げつき消火 機能が正常にはたら かないことがありま す。



## ◆自動的に火力調節し、なべの異常過熱を防止

高温自動温度調節機能 ➡ 63 <-- シ

強火力バーナー(標準バーナー) 小バーナー

焼きもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い料理や、なべのから焼きをしたときに強火・弱火と自動的に火力調節し、なべの異常過熱を防止します。

この状態が 30 分以上続いた場合、または弱火状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は自動消火します。最初に弱火になったとき、ブザーが「ピピピッ」と 1 回鳴ってお知らせします。調理に支障があるときはセンサー解除モードをお使いください。

#### ❖なべの有無を自動で検知

鍋なし検知機能 ➡ 22 ページ

強火力バーナー(標準バーナー)

なべをのせていないと点火しません。使用中、なべやフライパンを持ち上げると弱火になります。また、なべをとったまま弱火の状態が約 1 分間以上続くと、自動消火します。

#### ❖安全機能を一時的に解除する

センサー解除モード → 31 ページ

強火力バーナー(標準バーナー)

「鍋なし検知機能」、「天ぷら油過熱防止機能」、「焦げつき消火機能」を一時的に解除します。

- センサー解除モードで使用できる時間は 30 分です。 タイマーと併用すると 1 ~ 120 分まで設定できま す。30 分以上の設定でも高温温調に達すれば最大 30 分で自動消火となります。
- ●なべなどの異常過熱を防止するため、強火・弱火と自動的に火力を調節することがあります。

#### コンロ便利機能

#### ❖設定した時間でコンロを自動消火

コンロタイマーモード → 30 ページ

#### 強火力バーナー(標準バーナー) 小バーナー

設定時間になると、自動消火します。強火力バーナー・標準バーナーは  $1\sim120$  分、小バーナーは  $1\sim90$  分まで設定でき、設定時間になると自動消火します。

#### ❖天ぷら油の温度を自動調節

揚げものモード (温度調節機能) → 24 ページ

#### 強火力バーナー(標準バーナー)

天ぷら・フライなどの揚げものを調理するときに、油の温度を 130℃~ 220℃間で 10℃刻みで設定でき、設定温度に保つことができます。



#### ♣ごはんも、おかゆもコンロで炊ける

炊飯モード → 26 ページ

「小バーナー)

ではん、おかゆ、専用土鍋の3つのモードに設定できます。

●ごはんモード:水に浸しおきしたお米を炊飯します。●おかゆモード:米から作るおかゆです。土鍋も使用できます。

専用土鍋モード:必ず別売の炊飯専用土鍋を使用して

ください。


#### ◆沸とうしたら弱火になり保温

湯わかしモード → 28 ページ

強火力バーナー(標準バーナー)

お湯をわかすとき、保温モードに設定できます。

●沸とうしたら弱火になり、設定した時間だけ保温し、 そのあと消火します。



沸とう後の弱火の設定時間は 0  $\sim$  120 分まで設定できます。

### 各部の名称と特長

#### グリル安全機能

#### ♣炎が消えると、ガスを自動的に ストップ

#### 立消え安全装置 ➡ 69 ページ

グリル使用中に風などで火が消えると、自動的にガスを止めます。

#### ♣グリル庫内が過熱すると自動消火

#### グリル過熱防止センサー ➡ 69 ページ

魚などの調理物を入れずにから焼きした場合など、グリル庫内の温度が、異常に高くなった場合に自動消火 します。

#### グリル便利機能

#### ❖水のいらない両面焼グリル

グリル皿に水を入れずに使えます。火力調節は上火と 下火の組み合わせにより 4 段階あります。

#### ◆素材に合わせて、焼き時間や火加減 を任意で調整

#### マニュアルモード 🖦 34 👡

時間を決めて食材を焼くときに使用します。1~15分まで設定でき、設定した時間になると自動消火します。

### ♣焼き時間と火加減を自動で調節 オートメニューモード

#### 魚メニューモード → 36 ページ

生魚の姿焼きや、切身、干物などをオートメニューと 焼き加減を選択すれば自動で焼き上げます。

#### グルメメニューモード ➡ 41 ページ

トーストやピザ、グラタン、ホイル焼きなどを自動で焼き上げます。

「あたため」は冷めてしまった揚げものや焼き魚などのあたため直しに使用します。

 $3\sim9$  分まで設定でき、設定時間になると自動消火します。

最初は6分が表示されます。





#### ♣グリルでダッチオーブン機能を使う

#### **46** ページ

別売のダッチオーブンをグリルにセットするとオーブ ンとして使用できます。

 $1 \sim 30$  分まで設定でき、設定した時間になると自動 消火します。

### 安全上のご注意(使用編)

- ■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- ■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、ま たは火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です









この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です



### 危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、ま たは火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

#### ガス漏れに気づいたら・・・




火気禁止

- ■絶対、火をつけない
- ■電気器具のスイッチの入/切をしない
- ■電源プラグの抜き差しをしない
- ■周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。









#### ■すぐに使用を中止する

- ①ガス栓(ねじガス栓)を閉める。
- ②窓や戸を開けガスを外へ出す。
- ③もよりのガス事業者(供給事業者)に連絡する。

### 安全上のご注意(使用編)

### ⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

#### コンロは・・・



- ■コンロをおおうような大きな鉄板やなべは使わない
  - 一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- ■アルミはく製しる受け、省エネごとく などの補助具は使わない
  - 一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。
- ■焼き網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、 機器の異常過熱のおそれがあります。







アルミはく製しる受け 省エネごとく





### トッププレート (ガラス製)には・・・

■衝撃を加えない



■上にのらない

トッププレートにひびが入り、けがなどの思わぬ事故の原因になります。万一ガラスにひびが入ったり、割れた場合は絶対に触らず、すぐに修理を依頼してください。

※特にトッププレート端面には衝撃を加えないでください。ひびや欠けが入ったときはけがの原因にもなりますので、すぐにお買い上げの販売店、またはガス事業者にご相談ください。




#### トッププレートの排気口は・・・



■ふきんをのせたり、アルミはく などでふさがない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、 機器焼損の原因になります。



#### ガスコンロの近くには・・・



#### ■燃えやすいものを置かない

- ●機器の上方に調味料ラックなど
- ●ペットボトル・プラスチック類
- ふきんやタオル・調理油など 火災の原因になります。
- ■爆発のおそれがあるものを置か ない
  - ●スプレー缶
  - ●カセットコンロ用ボンベなど 熱で缶内の圧力が上がり、爆発する おそれがあります。

#### ■引火しやすいものを使用しない

■スプレー・ガソリン・ベンジンなど 引火して火災のおそれがあります。

#### 調理中は・・・



#### ■機器から離れない

#### ■就寝・外出をしない

- ●調理中のものが異常過熱し、 火災の原因になります。特に 天ぷら、揚げものをしている ときは注意してください。
- グリルを消し忘れると、調理 中のものに火がつきますので 注意してください。
- ●調理物(魚など)の種類によっては、グリル調理タイマーが作動する前に発火することがあります。
- ●電話や来客の場合は必ずいっ たん消火してください。

#### 揚げもの調理の際には・・・



■冷凍食材をなべの底面中央に密着させた状態で揚げ ものをしない

なべの底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着 した状態で揚げもの調理をすると、温度センサーがなべ底の温 度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。



冷凍食材をなべの底面中央(温度センサーの接触位置)に密着させない

#### ■複数回使った調理油で揚げものをしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。

#### ■揚げ過ぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意してください。長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。

# 0

#### ■揚げものは食材全体がつかるまで調理油 (必ず 200mℓ以上) を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。

特にフライパンなどの底が広いなべで揚げものをする際は、食材全体が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。



#### グリルは・・・



油


■グリルとびらは魚などをはさ みこまない

魚が燃えたり、ワークトップを焦がしたり、機器の上部が加熱され、やけどの原因になります。

- ■脂が多く出る調理時はグリル 焼網にアルミはくを敷かない
- 脂がたまり発火する原因になります。

■グリル石やグリルシート、 アルミはくなどをグリル皿に 使用しない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や、 機器損傷の原因になります。



■グリル皿や下火カバーなどにた まった脂はそのつど取り除く

食品くずやふきん、脂が燃えて、発火や火災、やけどの原因になります。



■センサー解除モードは揚げもの 調理には使用しない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。

#### 使用後は・・・



- ■消火を確認する
- ■ガス栓 (ねじガス栓) を閉める

消し忘れによる火災の原因になります。

特にグリルは消し忘れをしやすいので、機器から離れるときは必ず消火してください。

#### こんなときは・・・



■異常時は、消火しガス栓 (ねじガス栓)を閉める

地震、火災、使用中に異常な燃焼・ 臭気・異常音を感じたとき、途中 消火したとき異常のまま使い続け ると火災や機器損傷の原因になり ます。

### 安全上のご注意(使用編)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 点火しない場合は・・・

- 0
- ■操作ボタンを押して、消火の状態 に戻す
- ■周囲のガスがなくなってから再度 点火する

すぐ点火操作をすると周囲のガスに引火 して、衣服に燃え移ったり、やけどをする おそれがあります。



■片手なべや底の丸いなべは不安定 な状態で使わない

なべが傾いてやけどの原因になります。なべの種類によっては、傾いたり、すべりやすいものがあります。小さい片手なべや底の丸いなべは、必ず取っ手を持ちながら調理をしてください。



■使用中は手や衣服を炎、バーナー、 排気口付近に近づけない

袖やエプロンなど衣服に着火したり、熱によるやけどのおそれがあります。

なべを動かすときや炎の大きさが自動的に 弱火から強火へ切り替わるときがあるので 注意してください。小さななべは小バーナ ーをご使用ください。



■点火するときや使用中はバーナー 付近に顔を近づけたりグリルとび らを開けてのぞき込まない

炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。

#### グリル排気口には・・・



- ■手や顔などを近づけない
- ■なべの取っ手を排気口に向けない

高温の排気が出ます。

やけどやなべの取っ手が過熱され取っ手を 焼損する原因になります。



■なべの大きさに合わせて 火力を調節する

火力が強いと取っ手が焼損した り、手を触れるとやけどをする ことがあります。




■調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、火災や機器焼損の原因になります。



■コンロには石焼いもつぼは 使用しない *ト* 

異常過熱による 機器損傷の原因 になります。



0





■幼いお子様だけで 触らせない

やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。

#### 使用中は必ず換気する




#### ■換気扇を回すか、窓を開ける

換気をしないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。

換気必要

#### ■こんなときは窓を開ける

屋内設置で自然排気式給湯器・ふろがまを使用している場合は、窓などを開けて換気し てください。換気扇を回すと、排気ガスが逆流して一酸化炭素中毒の原因になります。





#### ■風を機器に当てない

扇風機やエアコンなどの風が当たると安全装置が正しくはた らかず、機器損傷や誤作動の原因になります。

#### 使用中、使用直後は…



接触禁止

■操作ボタン・操作部・グリルとびら取っ手以外は 触わらない

やけどをする原因になります。特に幼いお子様がいる家庭で はご注意ください。

- ※グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱によ り、トッププレートは熱くなります。また、ビルトインオー ブンを設置している場合、コンロやグリルを使用していな くてもオーブンを使用すると、トッププレートや排気口力 バーが熱くなります。触らないよう注意してください。
- ■コンロ・グリル操作部やグリルとびらには次のよう なことはしない
  - ●手をつく ぶら下がる ●水や洗剤をかける けがや機器損傷、誤作動の原因になります。

#### 点検、お手入れの際は・・・



- ■機器が冷めていることを確認する
- ■ガス栓(ねじガス栓)を閉める 誤って点火し、やけどをすることがあります。
- ■必ず手袋をする けがの原因になります。
- ■グリル焼網、グリル皿は冷めてから取り出す 調理後は、グリル皿受けも高温のため触れると、やけどをすることがあります。
- ■バーナーキャップを水洗いしたときは水気をじゅうぶん切ってからセットする 炎口がぬれたまま使用すると異常燃焼の原因になります。



### 安全上のご注意(使用編)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### グリルは・・・



#### ■グリルとびらを開けたまま使用しない

ワークトップを焦がしたり、機器の上部が加熱され、やけどの原因になります。

#### ■魚を焼き過ぎない

魚に火がつき火災の原因になります。

グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、

- ①操作ボタンを押して消火する
- ②炎が消えるまでグリルとびらを開けない
- ③消火後、点検を依頼する



#### ■グリル皿には水を入れない

水が高温になり、こぼすとやけどをすることがあります。

#### 接触禁止

#### ■魚を取り出すときなどは手や腕がグリルとびらやガラスに 触れないようにする

やけどをすることがあります。
グリルとびらはいっぱいまで引き出してください。



#### ■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

脂に引火して、グリル排気口から炎が出る場合があります。 やけどや火災などの原因になります。

#### ■グリル皿はていねいに持ち運ぶ

使用中、使用直後はグリル皿にたまった脂は高温になっています。こぼすと、やけどをする原因になります。

#### ■グリル皿は水平にゆっくり出し入れする

速く引き出すと、脂がこぼれてやけどをすることがあります。

#### ■グリル皿を持ち運ぶ際は、冷めてから持ち運ぶ

使用中、使用直後は高温になっています。やけどをするおそれがあります。

#### お願い

#### ●みそ汁、カレーなどを煮たり温めたりするときは火力を弱めにし、ときどきかき混ぜる

強い火力で急激に過熱すると、突然、沸とうして飛び散ることがあります。

#### 突沸現象について

突沸現象とは、突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときに些細なきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。直火でこれらを温めるときにも起きることがあります。 この現象が調理中に起きると、なべがはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけがをするおそれがあります。

- カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは弱火でかき混ぜながら加熱する。 (強火で急に加熱しない)
- 熱々の汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行う。
- なべの大きさにあった火力で加熱する。

これらの予防法として次の点にご注意ください。

#### ●煮こぼれに注意する

機器内部およびキャビネット内部のものなどが汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーなどに煮こぼれが焼きついたりして、機器を早く傷めます。火加減に注意してください。

- ●火力を弱火にしたときは、消し忘れに注意してください。
- ●調理中になべをのせかえるときは、いったん消火してください。

### 安全上のご注意(設置編)

#### お願い

- ●使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- ●使用中に、ガス栓 (ねじガス栓)を操作しての消火はしないでください。 やけどや思わぬ事故の原因になります。
- ●雷が発生したときは、機器の使用を中止し電源ブレーカーを切ってください。雷による一時的な過電流で電子部品を 損傷することがあります。
- ●熱くなったなべなどをラベルの上に直接置かないでください。
- ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。 ●使うバーナーの操作ボタンをまちがえないように注意してください。
- ●バーナーリングは塗装してありますので、アルミはく製しる受け、省エネごとくなどの補助具を使用すると温度が異常に上昇し塗装が劣化し変色したり、はがれたりします。
- ●トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器、卓上型 IH クッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わない。磁力線により本製品が故障する原因となります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。



#### |機器の設置や移動・分解・修理・改造はしない

ガス漏れ、火災、作動不良の原因になります。

専門の技術・資格が必要です。

機器の設置・移動・取りはずし・買い替えの際には必ずお買い上げの販売店、または当社 事業所にご連絡ください。

※ 詳しくは、設置工事説明書を参照してください。 故障と思われたときは → 67 ← を参照ください。

#### ■絶対に改造・分解は行わない


改造・分解は一酸化炭素中毒のおそれがあります。また、火災の原因になります。



#### ■供給ガスと銘板に表示してあるガス(ガスグループ)が一致していること を確認する

- ●供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化中毒に なったり、爆発着火でやけどをすることがあります。
- ●使用電源の電圧と一致していない場合、そのまま使用すると火災や感電の原因になりま す。また、故障の原因にもなります。
- ●銘板は機器内後方側面に張ってあります。供給ガスがわからない場合はお買い上げの販 売店、またはガス事業者に問い合わせてください。
- ●転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。





### 安全上のご注意(設置編)

### ⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。



#### ■可燃物との距離を確実に離す


火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。 以下の場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。


- ●可燃物との距離が守れない場合
- ●表面がステンレスやタイルでも壁の内部が可燃性の 場合

防熱板はお買い上げの販売店、またはガス事業者にご 相談ください。

■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物と の距離を確実に離す

ガス機器防火性能評定試験基準の変更に伴い、可燃物からの後方離隔距離が製造年月によって異なります。 製造年月は銘板に記載してあります。





#### 電源コードは・・・



- ■傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、たばねたり しない
- ■引っ張って抜かない
- ■重いものを載せたり、挟み込んだりしない 電源コードが破損したり、電源プラグが抜けかかり、火災や感電の原因になります。
- ■**傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しない** 感電や火災の原因になります。



■ぬれた手で抜き差ししない

感電やけがをすることがあります。

ぬれ手禁止



■電源プラグにほこりが付着していないか確認し、プラグの根元までしっか りコンセントに差し込む

感電や火災の原因になります。

#### アース線は・・・



#### ■アース線を確実に取り付ける

- ●故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
- ●アースの取り付けはお買い上げの販売店、または当社事業所にご相談ください。

### 準備をしましょう

#### 電源の入り/切り

電源プラグがコンセントに差し込まれているか確認し、差し込まれていないときは差し込む。 コンロパネルおよび操作部ふたの保護シート、包装部材が取り除かれてない場合は取り除いてください。

#### ◆電源を入れる

#### 📶「ピッ」と音がするまで、電源ス イッチを押す(0.3秒)

電源ランプが青色に点灯し、 電源が入ります。



#### ワンポイント

●電源を入れたとき、電源ランプが点滅する場合は機器がロック されています。ロックを解除してください。 → 19 ベージ

#### ◆電源を切る

#### 電源スイッチを押す

電源ランプが消灯し、電源が 切れます。



#### ワンポイント


- ■コンロ、グリル使用中に電源スイッチを押すと自動消火し、 電源が切れます。
- ●コンロ・グリルを使用していないと、電源オートオフ機能 がはたらき3分後(購入時)に自動で電源が切れます。(設 定時間は変更することができます。 → 54 ベージ)
- ●オートオフ約 5 秒前になると、「ピピッ」とお知らせし、 消灯までの間、電源ランプが点滅します。

#### コンロ・グリル操作部の開け/閉め

#### ◆開ける

#### コンロ・グリル操作部の [押:開] 付近を指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。 操作部表面に保護シートが張ってあります。ご使用時 は保護シートをはがしてください。



(図はコンロ操作部)

#### ◆閉める

コンロ・グリル操作部を奥までしっかり押し込む 操作部を本体に収納します。



#### お願い


●操作部は取りはずせない構造になっていますので無理 に引っ張ったり上から押さえたりしないでください。 機器がこわれる原因になります。


### 準備をしましょう

#### 各部品のセット


#### 排気ロカバー

2つの排気口力 バーのツメ部を 各々内側に向け トッププレート のくぼみにセッ トしてくださ い。





#### 下火カバー



#### お願い

下火カバー後部をグリルケース側に押し当て凸凸が合っていることを確認してください。

### **゙**グリル皿受け・グリル皿・グリル焼網


- グリルとびらを止まるまで引き出してください。
- グリル皿受けの「テマエ」刻印を手前にして、 左右のツメ2個所をレールの角穴にセットして ください。(A部)
- グリル皿をグリル皿受けにセットしてください。
- グリル焼網の脚のツメを、グリル皿の角穴に セットしてください。(B 部 4 個所)

#### <u>企</u>注意

■グリルとびらを閉めるとき、こすれる 音がしたり、スムーズに動かなかった りする場合は、正しくセットされてい ませんので、やり直してください




無理に閉めると破損するおそれがあります。



#### 🦳 ごとく・バーナーキャップ

下図のように各部品を正しくセットしてください。


#### ◆強火力バーナー・標準バーナー・小バーナー



#### ↑ 注 意

#### ■ごとくは正しくセットする


誤ったセットをするとなべなどが不安定になり、傾いたり、倒れたりします。



誤ったセットの例

## ■バーナーキャップは誤ったセットで使用しない

バーナーキャップを正しく取り付けないと、点火しなかったり、炎のふぞろいや逆火を起こし、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。また、炎が機器の中にもぐりこんで、焼損することがあります。



バーナーキャップの浮き



バーナーキャップの裏返し

#### お願い

- ●バーナーキャップをセットしたときは必ず正常に燃焼しているか確認してください。
- ●バーナーキャップは分解しないでください。
- ●バーナーキャップは消耗品です。厚みが薄くなったり変形して炎がふぞろいになった場合は交換が必要です。 お買い上げの販売店、または当社事業所にご相談ください。 → **76** ページ
- ごとく・バーナーキャップ上部は変色したり、汚れなどが焼きつきますので、こまめに掃除をしてください。 汚れが焼きついても性能はかわりません。 **→ 59・60** ページ

### 準備をしましょう

#### 誤ってボタンやスイッチが押されるのを防ぐ【ロック機能】

コンロやグリルの操作ができないように、ロックすることができます。電源スイッチを 「切」 にしてもロック状態を記憶していますので小さいお子様をお持ちのご家庭でも安心です。

#### ◆ロックをする

ロック中は、電源スイッチの「入/切」以外の操作はできません。

1 「ピッ」と音がするまで、電源ス イッチを押す(0.3 秒)

電源ランプが青色に点灯し、電源が入ります。

2 グリル操作部の〔押:開〕付近を指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。

- 3 すべての操作ボタンが消火の位置 にあることを確認する
- 4 ロックスイッチを3秒以上長押し する

「②」が表示されたとき、「ピッ」とお知らせすると 同時にロックランプが点灯し、ロックされます。

「□」の表示は消灯します。



#### クフポイント

ロック中は、電源ランプが点滅します。

#### ◆ロックを解除する

1 ロックスイッチを3秒以上長押し する

グリルタイマー表示部に「 /J → 「 \_/J → I \_/J → I

「□」が表示されたとき、「ピッ」とお知らせすると 同時にロック表示ランプが消灯し、ロックが解除されます。

「□」の表示は消灯します。

### コンロをお使いになる前に

#### 料理に応じてバーナーを使い分け

#### 強火力バーナー

- ■多量の料理や、強い火力を必要とする料理
  - ●炒飯・焼きそば・野菜いためなど
- ■大きななべ、やかんなどでお湯をわかすなど

#### 標準バーナー

- ■天ぷら・フライなどの揚げもの
- ■煮もの・煮込み料理
- ■標準的な量の料理や強い火力を必要としない料理

#### 小バーナー

- ■炊飯・おかゆ
- ■保温や温めなどの火力を必要としない料理


#### 使用できるなべと温度センサー

●温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

#### ♠ 警告

■温度センサーの上面となべ底が密着していないときは使用しない

温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。



中華なべ用補助ごとく



■耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わりにくいもの、底が浅く広いなべなどでの

油調理はしない

耐熱ガラス容器 土鍋

ラス容器 土鍋 底が浅いなべなど



| なべの種類                                  | <b>油料理</b><br>(揚げものなど) | <b>その他の料理</b><br>(煮ものなど)   | 温記<br>揚げものモード          | 周機能<br>湯わかしモード   |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------|--|
| アルミ 銅                                  | (油量: 200ml 以上)         | 0                          | (油量:500mℓ~1ℓ)          | <br>  水量:<br>  (標準パーナー:500ml~2ℓ)<br>  (強火力パーナー:500ml~3ℓ) |
| 鉄<br>ホーロー<br>ステンレス (厚手)<br>底の平らな鉄製中華なべ | (油量: 200ml 以上)         | 0                          | (油量:500ml~1 <b>l</b> ) | <br>  水量:<br>  (標準パーナー:500ml~2ℓ)<br>  (強火力パーナー:500ml~3ℓ) |
| ステンレス<br>(薄手: なべ底厚み<br>2.5mm 未満)       | ×                      | 0                          | (油量:500mℓ~1ℓ)          | 水量:<br>(標準パーナー:500ml~2ℓ)<br>(強火力パーナー:500ml~3ℓ)           |
| 土鍋 耐熱ガラス容器                             | ×                      | ○<br>(ただし、消火する<br>場合があります) | ×                      | ×  |
| 圧力なべ                                   | ×                      | (ただし、消火する<br>場合があります)      | ×                      | ×  |
| 無水なべ 多層なべ                              | (油量: 200ml以上)          | 0                          | ×                      | 水量:<br>(標準パーナー:500ml~21)<br>(強火力パーナー:500ml~31)           |

○: 適する ×: 適さない(温度を正しく検知しない場合あり)

### コンロをお使いになる前に

#### 注

■温度センサーのお手入れはこまめに行う また上下にスムーズに動くことを確認する

なべ底に密着しなくなり調理油が発火 する場合があります。また、動きが悪いとなべなどが傾き、お湯などがこぼ れやけどをする原因にもなります。なべの重さは調理物を含め300g以上 必要です。密着しない場合、点検・修理を依頼してください。



温度センサー

■温度センサーに強いショックを加えたり 傷をつけない

なべ底にセンサーが密着しなくなり、調理油が 発火する場合があります。




#### 炊飯に適したなべを使いましょう ➡ 26 ← 5


| 炊飯に使用するなべ          | の種類       | ごはん     | おかゆ | 炊飯量・ポイント  |
|--------------------|-----------|---------|-----|---|
| 別売の炊飯専用なべ          | RTR-300D1 | 0       | 0   | 白米3合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合   |
|                    | RTR-500   | $\circ$ | 0   | 白米5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合   |
| アルミ製のなべ            |           | 0       | 0   | 薄手 (2mm以下) の場合は焦げつきやすくなります。                                   |
| ホーロー、ステンレス製        | している。     | 0       | 0   | ・白米は焦げる場合があります。<br>・薄手(2.5mm以下)のステンレス製のなべ<br>の場合は焦げつきやすくなります。 |
| 市販の土鍋              |           | ×       | 0   | おかゆ以外は炊けません。  |
| 別売の炊飯専用土鍋          | RTR-20IGA | 0       | 0   | 白米2合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合   |
| ガラスなべ・圧力なべ<br>多層なべ |           | ×       | ×   | うまく炊けないので使用しないでください。  |

×:適さない(温度を正しく検知しない場合あり) ○:適する

#### ◆なべは正しくセットする

なべにふたをして、なべ底の中心が温度センサーの頭部に密着するようにセットしてください。





#### なべの有無を自動で検知【鍋なし検知機能】

手前 2 つのコンロ (強火力バーナー・標準バーナー) の温度センサーにはなべの有無を判断する検知機能を搭載しています。安全のため、点火時にごとくの上になべを置いていないと点火ができません。また、調理中になべを上げると、火力が弱火\*になります。

温度センサーが5mmほど押されると、なべの有無を検知する構造になっています。

※火力表示ランプが最小火力の位置で点滅します。火力調節はできません。





#### 鍋なし検知機能が作動している場合

# ① 点火時

### 1 なべを置いて、点火操作をする

点火操作 → 23 ページを参照してください。

#### お願い

●なべをごとくに置いていないと点火しません。その場合、ブザーが鳴り点火確認ランプが点滅します。

#### ワンポイント

- なべを置いても点火しない場合は、次のことが考えられます。
  - ①なべの底の形状が 4mm より大きな凹になっている。
  - ②なべを置いたときに、センサーがなべ底に密着していない。
  - 以上の場合は、底が平らななべを使用してください。
  - **11→ 20** ベージ

# ② 調理中

調理中になべやフライパンを持ちあげたり、フライパンを振った りすると…

1 自動で弱火になる

なべを戻すと…

2 自動で元の火力に戻る

### ワンポイント

●弱火のまま約 1 分経つと自動消火します。

### 鍋なし検知機能を解除したい場合

- ●なべを振る調理で弱火になると支障がある場合
- あぶりものなど、なべをのせずに料理するとき
- ●凹んだなべを使用する場合(温度センサーが接触していることを確認)

以上のような場合、「鍋なし検知機能」、「天ぷら油過熱防止機能」、「焦げつき消火機能」を一時的に解除できます。

#### 1 センサー解除スイッチを長押し する(3秒以上)





センサー解除ランプ、センサー解除モード表示が点 灯し、センサーが解除されます。

※なべなどの異常過熱を防止するため、強火・弱火 と自動的に火力を調節することがあります。

### コンロを使いましょう

#### コンロ操作の基本

すべてのコンロには消し忘れ消火機能がついていますので約 120 分間連続使用すると、自動消火します。 → 5・54 ページ



**1** ガス栓(ねじガス栓)を全開にする

機器下方のキャビネット内にあるガス栓(ねじガス 栓)を全開にします。

2 「ピッ」と音がするまで、電源スイッチを押す(0.3秒)

電源ランプが青色に点灯し、電源が入ります。



#### ワンポイント

●電源を入れたとき、電源ランプが点滅する場合は 機器がロックされています。ロックを解除してくだ さい。 → 19 ページ

# ②点 火

1 なべ(やかん)を置いて、 操作ボタンを押す



火力表示ランプと天面表示部の点火 確認表示が点灯します。

#### ⚠ 注 意

■万一点火しないときは、操作ボタンをいったん消火の状態に戻し周囲のガスがなくなってから再度点火操作を行う



すぐに点火操作をすると周囲のガスに 引火して、衣服に燃え移ったり、やけ どをするおそれがあります。

#### お願い

●強火力バーナー・標準バーナーは、なべが置いていないと点火できません。

#### ワンポイント

- ●強火力バーナーは安全のため右から2つ目の火力で 点火します。
- すべてのコンロとグリルが同時にスパークします。 これは、全個所スパークする構造となっていますの で異常ではありません。操作ボタンから手を離して もスパークしていますが、着火してしばらくすると 止まります。
- 長時間使用していなかったり、朝一番など初めて 点火するときは、機器のガス導管内に空気が入って いて点火しにくいことがあります。

# ③ 火力調節

操作ボタンをゆっくり左右に回す

1 クリックごとに火力表示ランプが点灯、点滅をくり返します。

●**右に回す**:火力が強くなる 弱

●左に回す:火力が弱くなる



(00000)



#### ワンポイント

※火力調節位置によっては炎の変化が極めて少ないことがあります。 → 68 ページ

- ●次のような場合、自動的に火力が変わることがあり ます。
  - ・なべの温度が上がり、高温自動温度調節機能がは たらいた場合。

## 4 消 火

**1** 操作ボタンを奥に当たるまで押し 込む

> 火力表示ランプが消灯します。 必ず火が消えたことを確認してくだ さい。



#### ワンポイント・

- 自動消火した場合にはすぐに操作ボタンを消火の位置に戻してください。
- ●消火して約 0.5 秒以内は安全のため再点火できません。しばらく待ってから再度、点火してください。

### 2 電源スイッチを押す




電源ランプが消灯し、電源が切れます。

#### お願い

●使用中機器下方のキャビネットとびらを速い操作で 開閉するとコンロの炎が消火することがあります。

#### コンロ操作部の使いかた



※操作部の詳細は2ページを参照してください。

#### 調理油の温度を自動調節【揚げものモード】

強火力バーナー・標準バーナーにて使用できるモードです。

天ぷら・フライなどの揚げものを調理するときに油の温度を一定に保つことができます。



1 「ピッ」と音がするまで、電源スイッチを押す(0.3 秒)

電源ランプが青色に点灯し、電源が入ります。



#### ワンポイント

●電源を入れたとき、電源ランプが点滅する場合は 機器がロックされています。ロックを解除してくだ さい。 → 19 ページ

## (2) モード設定

1 コンロ操作部の[押:開]付近を指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。

2 使用するコンロの揚げものスイッチ を押す

> 天面表示部の揚げものモード表示が点灯し、揚げも の温度表示部に 180℃が表示されます。





#### ワンポイント

●揚げもの温度表示は先回設定の温度が表示されます。

#### ◆取り消しする場合

**1** 揚げものスイッチを押す

### ワンポイント

取り消しにすると揚げものモードが取り消され自動判別モード→ 5 ベージに設定されます。

## (3) 温度および時間設定

[+]、[-] スイッチを押し、 温度を設定する

130 ~ 220℃まで 10℃刻みで設定できます。





#### ◆時間を設定する場合

**タイマースイッチを押す** 天面表示部に"5分"が表示されます。

2 [+]、[-] スイッチを押す1 ~ 120 分まで時間が設定できます。(➡ 30 ペーッのモード設定を参照してください)

#### ワンポイント・

- この状態ではタイマーモードが優先されています。途中で設定温度を変更する場合は、タイマースイッチを押してタイマーモードをキャンセルしてください。
- ●設定温度になるとタイマーが作動します。

### コンロを使いましょう

#### 〈揚げもの調理の設定温度の目安〉

| 160℃ | とりのからあげ、フリッター、ドーナツ |
|------|--------------------|
|      | 天ぷら、コロッケ、フライ、とんかつ  |
| 200℃ | クルトン、かきもちあげ        |

#### 〈フライパンでの揚げもの以外の調理温度の目安〉

| 140℃       | クレープ、うす焼き卵        |  |  |
|------------|-------------------|--|--|
| 140℃~ 150℃ | ホットケーキ、厚焼き卵、ハンバーグ |  |  |
| 150℃~ 160℃ | オムレツ              |  |  |
| 160℃~ 180℃ | ギョーザ、お好み焼き        |  |  |

- ●焦げの程度はなべの材質、火力、調理内容により異なります。
- ●フライパンの種類、料理によっては焦げめが強く付く場合がありますので焼き加減を見ながら火力調節をしてください。

# 4 点 火

1 なべを置いて、コンロバーナーの 点火操作をする

点火操作 23 ページを参照してください。

# 多調 理

1 点火後、油が設定された温度に なると…

ブザーで「ピピッ | と3回鳴ってお知らせします。

2 食材を投入し、調理をはじめる 自動的に火力調節して油の温度を設定温度に保ちます。

## **6** 終 了

**1** 操作ボタンを奥に当たるまで押し 込む

> 火力表示ランプと揚げものモード表示、 温度表示が消灯します。 必ず火が消えたことを確認してくださ い。



- 2 操作部を奥までしっかり押し込む 操作部を本体に収納します。
- 3 電源スイッチを押す 電源ランプが消灯し、電源が切れます。



#### ワンポイント

- ●揚げものモードの油の温度は、天ぷら用鉄製なべで設定してあります。なべの種類・材質や厚さ、油量などにより、設定した温度と異なる場合があります。加減してお使いください。
- ◆なべの材質は、鉄製なべで、油量は500 m2~1ℓが最適です。

アルミや銅は設定温度より低めに、ステンレス・ホーローは高めに温度制御します。

油量が多いと設定温度より低めに、油量が少ないと高めに温度制御します。

#### ◆時間を設定した場合の終了

1 設定時間終了30秒 前になると…



ブザーが「ピピッ」と3回鳴ってお知らせすると同時 に秒表示に変わります。

2 設定時間が終了すると…

(秒表示)

ブザーが「ピー」と 1 回鳴ってお知らせし、点火確認表示が消灯するとともに、揚げものモード表示と火力表示ランプが点滅し、自動消火します。



③ 自動消火後、操作ボタンを奥に当た るまで押し込む

消火操作→ 23 ページを参照してください。

#### ごはんもおかゆもコンロで炊ける【炊飯モード】

●小バーナーで使用できるモードです。

●「ごはんモード」と「おかゆモード」と「専用土鍋モード」があります。「ごはんモード」は別売の炊飯専用なべをお使いいただくと上手に炊飯できます。

「専用土鍋モード」は必ず別売の炊飯専用土鍋をご使用ください。市販の土鍋では上手く炊飯できません。 「専用土鍋モード」の水加減については、炊飯専用土鍋の取扱説明書をご参照ください。**→ 76** ページ

#### お米の準備【炊飯モード】

**炊飯モード**を使う前のお米の準備について説明しています。

## (1) お米をはかる

### ■ 180mℓ用計量カップでお米をはかる

180ml 用計量カップを使うと、1カップで米1合になります。

● 1回で炊ける量は、

ごはん: 1~5合(5合以上は炊けません) おかゆ:全がゆは1合以下(約5人前) 七分がゆは0.5合以下(約3人前)

## (2) お米を洗う

1 たっぷりの水でさっと かき混ぜ、水を素早く 捨てる



「かき混ぜ→洗い流す」を数回繰り返す

にごりがうすくなるまで手早く洗ってください。

### ワンポイント

●無洗米の場合は、1、2度すすいでにごりを少なくしてください。にごったまま炊飯するとデンプン質が沈澱し、炊飯不良の原因になります。

## (3) 水加減をする

新米・古米、硬め・やわらかめなど、好みに応じて水を加減してください。

炊飯に適したなべを使用してください。 ➡ 21 ページ

# 180ml用計量カップで水をはかる 180ml用計量カップを使うと、1カップで水180mlに なります。

#### 〈水加減の目安〉

| 米の量                | 水量             |               |               |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| 小り里                | 炊飯             | おかゆ           |               |
| 容量(重量:合数)          | 入人以            | 全がゆ           | 七分がゆ          |
| 45ml (38g:0.25合)   | _              | 360 <i>mℓ</i> | 470 <i>mℓ</i> |
| 90ml (75g:0.5合)    | _              | 540 <i>mℓ</i> | 630ml         |
| 180ml (150g:1合)    | 300 <i>mℓ</i>  | $900m\ell$    | _             |
| 270ml (225g:1.5合)  | 390 <i>mℓ</i>  | _             | _             |
| 360ml (300g:2合)    | 480 <i>mℓ</i>  | _             | _             |
| 450ml (375g: 2.5合) | 580 <i>mℓ</i>  | _             | _             |
| 540ml (450g:3合)    | 670 <i>mℓ</i>  | _             | _             |
| 720ml (600g:4合)    | 930 <i>mℓ</i>  | _             | _             |
| 900ml (750g:5合)    | 1130 <i>mℓ</i> | _             |               |

### ・ワンポイント

- ●専用土鍋モードでの水量については炊飯専用土鍋に付属して いる取扱説明書を参照してください。
- ●白米について
  - 新米はやや水を少なめにしてください。
- ●無洗米について
  - ・無洗米は水を加えると表面に気泡ができて、水が吸収されにくくなります。一度洗い流すか、よくかき混ぜて気泡を飛ばしてください。
  - ・水の量を3%程度多くする。または、無洗米専用計量カップを使ってください。
- ●胚芽精米、輸入米、古米、麦ごはんについて
  - ・水に浸してから炊飯してください。
  - 水をやや多めにしてください。
- おかゆについて
  - ・途中でかき混ぜると焦げつきやすく、粘りがでて風味が悪くなります。
  - ・塩はでき上がる直前に入れてください。
  - ・出し汁やお茶を使ったおかゆもできます。
- ●炊き込みごはんの場合は、具の重量と同じ程度の水を余分に加える。
- お米が入っている袋に記載してある内容 (方法、手順など) を確認してから炊飯してください。

## (4) お米を水に浸す

#### 〈お米を浸す時間の目安〉

| お米の種類 |                      | お米を水に浸す時間 |       |  |
|-------|----------------------|-----------|-------|--|
|       |                      | 春~夏       | 秋~冬   |  |
| طيا.  | 白米・無洗米               | 30分以上     | 60分以上 |  |
| 飲     | 胚芽精米・輸入米・<br>古米・麦ごはん | 60分以上     | 90分以上 |  |
|       | おかゆ                  | 0~30分     | 0~30分 |  |

#### お願い

●洗米後必ず浸しおきをして、炊いてください。 特に無洗米の場合はふきこぼれる場合があります。

#### ワンポイント

- ●洗米した後、必ず30分以上水に浸してから炊飯してください。
- ●洗米してすぐのお米を、炊飯するとごはんが硬くなります。
- ●一度水に浸したお米は、砕けやすくなります。砕け米が混じったり、お米をとぎ足りない場合はにおい、黄ばみ、炊飯がうまくできない原因になります。

### コンロを使いましょう



#### ごはんを炊く【炊飯モード】

機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わり、燃焼不良となり、 炊きムラなどの原因になります。炊飯時は油ガードを取り除いてください。



### 電源

1 「ピッ」と音がするまで、電源 スイッチを押す(0.3秒)

電源ランプが青色に点灯し、電源が入ります。



#### ワンポイント

電源を入れたとき、電源ランプが点滅する場合は機器がロックされています。ロックを解除してください。 → 19 <->

## (2)

### モード設定

1 コンロ操作部の〔押:開〕付近を指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。

🤈 炊飯スイッチを押す

炊飯モードに設定され、天面表示部の炊飯モード表示のごはんが点滅します。

炊飯スイッチを押すごとに、

「**ごはん**」→「おかゆ」→「土鍋」→「消灯(取り消し)」 →「**ごはん**」…の順で切り替わります。





### クランポイント

- ●3合(450g)炊飯の場合、通常は約22分で炊き上がります。
- ullet おかゆモードの場合、約 35  $\sim$  50 分で炊き上がります。
- 専用土鍋モード(2合)での炊飯の場合約19分で炊きたがります。
- ●炊飯の途中で炊飯モードを切り替えたり、他のスイッチを押さないでください。うまく炊飯できない 場合があります。
- 炊飯モードを解除するときは、いったん消火してください。 解除後は自動判別モード™ 5 ペーシ(こ設定されます。

## ③点 火

■ なべを置いて小バーナーの点火操作をする

点火操作 → 23 ページを参照してください。

#### お願い

- ●炊飯の途中からのモード切り替え時、ブザーが「ププー」と鳴って変更できない場合があります。
- ◆炊飯モード中、火力は自動調節されます。操作ボタンで火力調節はできません。





#### ごはんが炊き上がると自動消火し、 むらしタイマーが自動でスタートする

ブザーが「ピピッ」と3回鳴ってお知らせし、火力表示ランプが弱→強に点灯をくり返します。同時に、約10分間のむらしタイマーがスタートします。むらし中は、炊飯モード表示は点灯しています。



#### ワンポイント

- 操作ボタンを「止」の状態にすると、むらしタイマー は解除されます。
- ●専用土鍋モードのむらしタイマーは約 15 分です。

### 2 むらしタイマーが終了すると…

ブザーが「ピー」と 1 回鳴ってお知らせし、炊飯モード表示と火力表示ランプが点滅します。

#### ワンポイント

- ■むらしが終わるまでふたを開けないでください。
- むらし後、ごはんをほぐしながらよくかき混ぜてください。余分な水分が逃げ、ごはんがおいしくなります。
- ●おかゆモードの場合はむらしの必要はありませんので、炊き上がりますと自動で消火し、ブザーで「ピー」とお知らせし、炊飯モード表示が点滅します。
- ●炊き上がりは、お米の種類、水の量、水に浸す時間 などにより変わります。お好みに応じて工夫してお 使いください。

## (5)終了

# 1 むらしタイマー終了後、操作ボタンを奥に当たるまで押し込む

消火操作 23 ページを参照してください。

#### ワンポイント

- □●消火の状態に戻すまで、炊飯モード表示と火力表示 ランプは点滅し続けます。
- 2 度炊きや温め直しはできません。(焦げ付くこと があります)
- 炊き上がったごはんからおかゆ (雑炊) を作るときは、手動で調理してください。
- おかゆの加熱途中でかき混ぜすぎると、米粒がつぶれ、粘りがでたり、焦げつきやすくなります。
- ●ふきこぼれる場合はふたを少しずらしたり、持ち上げたりしてふきこぼれないようにしてください。
- おかゆの炊き上がりで、水分量が多い場合は再点火し、様子を見ながら火力調節をしてください。
- 専用土鍋モードはなべ底部分に少しおこげができます。おこげを少なくしたい場合やおこげを多くしたい場合は、5段階のこげめ調節が可能です。 54 ページ

#### お湯をわかす【湯わかしモード】

強火力バーナー・標準バーナーにて同時使用できます。



#### 【湯わかしモード】

# 1 電源

1 「ピッ」と音がするまで、電源 スイッチを押す(0.3 秒)

電源ランプが青色に点灯し、電源が入ります。



#### ワンポイント

●電源を入れたとき、電源ランプが点滅する場合は機器がロックされています。ロックを解除してください。■ 19 ベージ

## (2) モードおよび時間の設定

1 コンロ操作部の[押:開]付近を指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。

2 使用するコンロの湯わかしスイッチ を押す

天面表示部の湯わかしモード表示が点灯し、コンロタイマー表示部に"与分"が表示されます。





#### ワンポイント

- タイマー時間を変更しない場合沸とう後、弱火になり5分後に自動消火します。
- ●タイマー時間をO分に設定したときは、沸とう時に ブザーが「ピー」と1回鳴ってお知らせし自動消灯 します。


#### ◆沸とう後のタイマー時間を変更する場合

沸とう後の保温時間を、0~120分の間で変更できます。 タイマー時間の設定は、いつでも変更することができます。

#### 🚺 [+]、[-]スイッチを押す

沸とう後の保温時間を設定します。

- ●[+]スイッチ(1回押し):1分増えます。
- [-] スイッチ (1 回押し):1 分減ります。
- [+] スイッチ (押し続ける): 10 分刻みで増えます。
- [-] スイッチ (押し続ける): 10 分刻みで減ります。



※保温中はお湯の温度が徐々に下がっていきます。使用目的に合わせて時間設定をしてください。

#### ワンポイント

- 湯わかしスイッチをもう一度押すと湯わかしモードが取り消され自動判別モード★5 <->に設定されます。
- ●湯わかしモード使用中にはいずれのスイッチ も押さないでください。(後から押されたモー ドに切り替わります。)

## ③ 点 火

1 コンロバーナーの点火操作をする

点火操作**→ 23** ベージを参照してください。



2 沸とうすると…

沸とう後ブザーが「ピピッ」と3回鳴ってお知らせし、弱火になり表示部のコンロタイマーモード表示が点滅し、カウントダウンを始めます。沸とうお知らせ後、消火するまでの時間を1~120分まで1分刻みで設定できます。

(操作は②モードおよび時間設定と同じです。)

#### プランポイント

●沸とうして弱火になった後、火力変更できます。

### コンロを使いましょう

# 4 時間終了

🚹 設定時間終了 30 秒前になると…

ブザーが「ピピッ」と3回鳴ってお知らせすると同時に砂まった恋なります。

時に秒表示に変わります。



2 設定時間が終了 すると…

ブザーが「ピー」と 1回鳴ってお知らせし、点火確認表示が消灯するとともに湯わかしモード表示と火力表示ランプが点滅して、自動消火します。





## (5)終了

1 自動消火後、操作ボタンを奥に当 たるまで押し込む

消火操作 23 ページを参照してください。

#### お願い

- ●底の平らな金属製のやかんなべにきちんとふたをして(標準 バーナー:500mℓ~2ℓ、強火力バーナー:500mℓ~ 3ℓ)の水を入れてお使いください。
- ●沸とうするまでの間は、ふたを開け閉めしたり、中の水をかき 混ぜたり、なべを動かしたり、水や具を入れて使用しないで ください。温度センサーが正しく検知しない場合があります。
- ●一度わかしたお湯(約70℃以上)を再び湯わかしモードでわかすと、100℃になる前に沸とうしたと判断する場合があります。
- ●なべなどの材質、形状、水量により沸とうのお知らせが2~3分遅れる場合や、100℃より低めで沸とうしたと判断する場合があります。またふきこぼれる場合もありますので、やけどに注意してください。
- ◆やかんやなべなどの底が汚れていたり、さびていたりすると、 100℃より低めで沸とうしたと判断する場合があります。
- ●沸とうしても弱火にならない場合や沸とうしていないのに弱火になる場合、お知らせ時間のタイミングを変更することができます。 → 55 ベージ

#### 🦳 湯わかしモードの活用法

麦茶の煮出しやゆで卵などの調理に活用できます。


#### ◆たとえば「麦茶」なら

- **(1)** 使用するコンロの湯わかしスイッチを押します。
  - 次に[+]、[−]スイッチを押して、沸とう 後の消火時間を設定します※。
- ② コンロバーナーを点火します。



- ③ やかんの水が沸とう。
  - | 沸とうしたらブザーでお知らせ! | 自動的に弱火になります。





消火時間までふきこぼれることなく弱火の状態で保温。設定した時 同で自動消火します。



じっくり煮出したおいしい 麦茶ができあがります。




#### ◆ゆでもの調理の使い方

沸とう後に火力を弱火から強火にして ゆでもの調理

> 湯わかし沸とう後の保温タイマー中 弱火になった火力を強火にし、ゆでもの調理ができます。

2 沸とう後の保温でゆで卵調理



※消火時間を設定しない場合は5分間弱火で保温し、自動 消火します。

#### 設定した時間でコンロを自動消火【コンロタイマーモード】

コンロタイマーは、コンロバーナー個々に設定することができます。



1 「ピッ」と音がするまで、電源スイッチを押す(0.3 秒)

電源ランプが青色に点灯し、電源が入ります。



ワンポイント

●電源を入れたとき、電源ランプが点滅する場合は機器がロックされています。ロックを解除してください。➡ 19 ページ

## (2) モード設定

1 コンロ操作部の [押:開] 付近を 指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。

**2** 使用するコンロのタイマースイッチを押す


選択したコンロタイマーモード表示が点灯し、 タイマー表示部に"【"分が表示されます。





## (3) 時間設定

選択したコンロの調理時間を、強火力バーナー・標準バーナーは 1~120分、小バーナーは 1~90分の間で変更できます。 タイマー時間は、点火したあとでも設定できます。



- [+] **スイッチ (1回押し)**: 1 分増えます。
- [-] **スイッチ (1回押し)**: 1分減ります。
- [+] スイッチ (押し続ける): 10分刻みで増えます。
- [-] スイッチ (押し続ける): 10分刻みで減ります。

## (4)点 火

**1** コンロバーナーの点火操作をする

点火操作**→ 23** ページを参照してください。



コンロタイマーモード表示が点滅し、 カウントダウンを始めます。

#### ワンポイント・

●タイマーモード使用中でも、焦げつき消火機能や 天ぷら油過熱防止機能が優先して作動します。

## (5) 時間終了

1 設定時間終了30秒前になると…

ブザーが「ピピッ」と 3 回鳴ってお知らせすると 同時に秒表示に変わります。



2 設定時間が終了すると…



ブザーが「ピー」と 1 回鳴ってお知らせし、点火確認表示が消灯するとともに火力表示ランプが点滅し、自動消火します。



## (6)終了

1 自動消火後、操作ボタンを奥に 当たるまで押し込む

消火操作 → 23 ベージを参照してください。



### コンロを使いましょう

#### **高温調理をする【センサー解除モード】**

センサー解除モードは強火力バーナー・標準バーナーで、いる料理やあぶり料理などのから焼きにちかい高温調理をしたいときに使用できるモードです。またなべを振る調理で弱火になると支障がある場合や、凹んだなべを使用する場合、なべをのせずに料理するときにも使用できるモードです。焦げつき自動消火機能と天ぷら油過熱防止機能、鍋なし検知機能を一時的解除し、高温調理ができます。(タイマースイッチで時間変更しない場合30分間使用できます。)



「ピッ」と音がするまで、電源 スイッチを押す(0.3秒)

> 電源ランプが青色に点灯し、電源 が入ります。



#### ワンポイント

● 電源を入れたとき、電源ランプが点滅する場合は機器がロッ クされています。ロックを解除してください。 → 19 <->

## 火

コンロバーナーの点火操作をする

点火操作 → 23 ページを参照してください。



## モード設定

コンロ操作部の「押:開」付近を指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。

▶ 使用するコンロのセンサー解除 スイッチを3秒長押しする

> 表示部に「 【」→「 【 ] → 「**凵**」→「**□**」と表示されま す。「**旦** | が表示されたとき、 「ピピピッ」と1回鳴ってお知





らせすると同時にセンサー解除ランプが点灯します。

#### ◆取り消しする場合

センサー解除スイッチを押す センサー解除ランプが消灯します。

#### ◆時間を設定する場合

使用時間を  $1\sim 120$  分の間で変更できます。

タイマースイッチを押す

選択したコンロタイ マーモード表示が点 灯し、タイマー表示 部に"【"分が表示 されます。





#### お願い

- 30 分以上の設定でも高温温調に達すれば最大 30 分で自動消火となります。)
- ●タイマースイッチを押して時間を変更した場合でも、も う一回タイマースイッチを押すと時間変更が解除にな り、そこから30分で自動消火となります。
- ●点火していない状態で設定した場合、30 秒後センサー 解除モードの設定は取り消しとなります。

#### [+]、[-] スイッチを押し時間を設定する

[+] スイッチ (1 回押し): 1 分増えます。 [-] スイッチ (1 回押し): 1 分減ります。 [+] スイッチ (押し続ける): 10 分 刻 み

で増えます。 ● [-] スイッチ (押し続ける): 10分刻み

で減ります。



## 調

食材を投入し、調理をはじめる

#### ワンポイント

- ●なべの異常過熱を防止するため、強火・弱火と火力が自動的に切り替わることがあります。 また、弱火状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は、 温度センサー過熱防止機能がはたらき、自動消火します。
- ●再点火しても火がつかない場合は、しばらく待って から行ってください。

自動消火後、操作ボタンを奥に 当たるまで押し込む

消火操作 → 23 ページを参照してください。



#### ワンポイント

● 30 分または設定時間が経過するとブザーが鳴って お知らせし、センサー解除ランプが消灯し、自動消火します。また表示部に"D"または"DD"が点滅します。消灯する場合は操作ボタンを奥に当たるま で押してください。

#### ◆時間を設定した場合の終了

設定時間終了30秒 前になると…



ブザーが「ピピッ」と3回鳴っ てお知らせすると同時に秒表 示に変わります。

設定時間が終了すると…



ブザーが「ピー」と1回鳴っ てお知らせし、点火確認表示 が消灯するとともに、火力表 示ランプとセンサー解除モー ド表示が点滅し、自動消火し ます。



自動消火後、操作ボタンを奥に当た るまで押し込む


消火操作 → 23 ページを参照してください。

### グリルをお使いになる前に

#### グリルの取り扱いと準備



グリルを取り出したり、持ち運ぶときは… **7** グリルとびらをいっぱいに引き出す



2 グリル皿を両手で持ち上げて、 取りはずす

使用直後はグリル皿・グリル焼網が高温になっています。冷めてから行ってください。

グリル皿左右の **⟨⟩** マーク位置を持つとバランスよく取り出せます。





### クンポイント

- グリルとびらをはずす場合は → 60 ページを参照してください。
- グリルとびらをいっぱいに引き出さないと、グリル 皿やグリル焼網が取りはずしにくい場合があります。

## (2) グリルをはじめて使うときは

■ 梱包部材をすべて取り除く

庫内の紙や梱包部材をすべて取り除いてください。 残っていると、発火の原因になります。

🖊 約7分間から焼きをする

部品に付着している加工油を焼き切ります。 グリルの操作部の使いかたについては**→ 34** ベージを参 照してください。



- グリル焼網や下火カバーを取り出し、から焼きしてください。
- ●排気口や排気口以外からも煙が出ますが、異常ではありません。
- ●から焼き時に、グリル過熱防止センサーが作動 し、自動消火する場合があります。また、表示部 "♣"が点滅します。

この場合、約5分間待ってから、再度点火操作を してください。

### グリルを使いましょう

#### 魚の焼きかた

両面焼グリルは、上火・下火両面から加熱するため、片面 焼グリルに比べ煙が多く出たり、魚がグリル焼網にくっつ きやすくなることがあります。魚を置く前に以下の準備を してください。

# 魚の下ごしらえ

●冷凍の魚:しっかり解凍してください。 しっかり解凍しないと魚が焼き上がる前に、安 全機能が作動することがあります。

●生魚:水洗いしたあと、水気をよくふき取ります。

みそ漬けやかす漬けの魚:みそやかすをよくふき取りま

## 塩焼きの下ごしらえ

鮮度や材料にあった塩加減が必要です。塩をつけると、身 がしまって身崩れしにくくなります。一般に鮮度が落ちた ものは塩を多めにします。

- ●さばやいわしなど脂肪分が多い背の青い魚は…
  - ▶ 多めに塩をして、時間をおく しっかりと身をしめます。
- ●白身魚は…
  - ▶ 少なめに塩をふり、おき時間も短めに
- ●川魚やいか、えび、貝などは…
  - ▶ 焼く直前に塩をふる

#### ワンポイント

● 魚の重量の約 2%の塩をつ けます。身の厚いところには 厚く、うすいところにはうす くつけます。



●尾やひれは特に焦げやすい ので、多めに塩をつけてください。また、アルミは くで包んでおくと、焦げかたが少なくなります。

## **ブリル焼網に魚を置く前に**

本製品のグリル焼網は魚などがくっつきに くくなるようにフッ素コート加工を施して おりますが、経年変化や魚の種類によって はくっつきやすくなる場合があります。そ のときは、以下の準備をしてください。



グリル焼網に油を薄く塗る 魚がグリル焼網にくっつきにくくなります。

約1~2分間から焼き(予熱)をする


焼き上がり後、材料がグリル焼網に付着しにくく、 取り出しやすくなります。グリルの操作については マニュアルモード → 34 ページを参照してください。

#### お願い


●オートメニューモードで焼く場合は、予熱はしない でください。

## グリル焼網に魚を置く

魚は頭が奥に、尾が手前になるように置いてください。







魚を 1 匹 焼く場合 魚を 2 匹 焼く場合 魚を 3 匹以上焼く場合

グリルの操作には、素材に合わせて焼き時間や火加減を任 意で調節するマニュアルモード→ 34ページと、焼き時間と火 加減を自動で調節するオートメニューモード→ 36ページがあ ります。

#### ワンポイント


●たれつきのつけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚など は、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。

## 魚を取り出す

グリル焼網のフッ素コート加工の効果がなくなったときは 下記のような使いかたをしてください。

グリル皿を手前にいっぱい引き出 し、はしをグリル焼網と平行に入 れ魚を軽く持ち上げる

> グリル焼網に付着した 魚をはがします。



#### 魚を取り出す


### ワンポイント

●フライ返しを使ってはがしてから、はしで取り出す 方法もあります。焼き上がる前に、魚をずらすとグ リル焼網に付着しにくくなります。

#### お願い

- ●両面焼グリルは、上下の加熱方式が違うので、表と 裏の焼き色が同じになるとは限りません。上火、下 火それぞれの火力調節 ➡ 35 ページを利用してお好み の焼き色にしてください。
- ●グリルを続けて使用する場合は5分程度間をあけて ください。庫内が高温のまま焼き始めると中まで火 が通らないうちにグリル過熱防止センサーが作動 し、自動消火する場合があります。

#### グリル操作部の使いかた



魚メニュースイッチ

′「姿焼」…… あじやさんまを丸ごと焼く場合に使います

「切身」…… さばやぶりの切身などを焼く場合に使います

「干物」…… あじやさんまのひらきなどを焼く場合に使います

グルメメニュースイッチ

「トースト」「ピザ」「グラタン」「ホイル焼き」を自動で焼き上げたいときに、使用します。「あたため」では冷めた揚げものや焼き魚などのあたために使用します。スイッチを押すことにより、メニューを選ぶことができます。

#### 焼き時間や火加減を任意で調節【マニュアルモード】

グリルは点火すると自動的にタイマーモードに設定されます

## (1) 準 備

**1** ガス栓(ねじガス栓)を全開にする

機器下方のキャビネット内にあるガス栓 (ねじガス栓) を全開にします。

2 「ピッ」と音がするまで、電源 スイッチを押す(0.3秒)

電源ランプが青色に点灯し、電源が入ります。



#### ワンポイント・

- ●電源を入れたとき、電源ランプが点滅する場合は 機器がロックされています。ロックを解除してくだ さい。 → 19 ページ
- 🛐 魚の下ごしらえをする
  - **→ 33** ページを参考に魚の下ごしらえをします。

各部品のセット **17** ペッを参照してください。 グリル皿には水を入れないでください。 続けて使用するときはそのつど脂を取り除いて ください。

- 5 グリル焼網に魚を置き、グリル とびらを閉める
- 6 グリル操作部の〔押:開〕付近を 指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。

## ②点 火

#### **7** 操作ボタンを押す



天面表示部の点火確認表示と火 力表示ランプが点灯し、現在の 火力を表示します。

● 点火初期の 1 分間はバーナーの ◆◆◆ 予備加熱のため、強制的に火力 強となります。この間に火力変更した場合は、1 分経過後に実際の火力が変化します。

#### **介注**意



■万一点火しないときは、操作ボタンをいったん消火の状態に戻し周囲のガスがなくなってから再度点火操作を行う

すぐに点火操作をすると周囲のガス に引火して、衣服に燃え移ったり、 やけどをするおそれがあります。

### ワンポイント・

- すべてのコンロとグリルが同時にスパークします。 これは、全個所スパークする構造となっていますの で異常ではありません。操作ボタンから手を離して もスパークしていますが、着火してしばらくすると 止まります。
- 長時間使用していなかったり、朝一番など初めて 点火するときは、機器のガス導管内に空気が入って いて点火しにくいことがあります。

### グリルを使いましょう

# 時間設定

グリルの加熱時間を、1~15分の間(庫内の温度がある程 度上昇している場合は 1~8分または 10分までの間) で設 定できます。

#### 天面表示部のグリルタイマー表示 が"Ӌ҈"と表示される

庫内の温度がある程度上昇している場合は"♬分"と 表示されます。



#### 2 [+]、[-] スイッチを押し、 時間を設定する

加熱時間を設定します。

- [+] スイッチ押し: 最大 15分。 (庫内温度がある程度上がっている場合は、8分ま たは 10分)
- [-] スイッチ押し: 最小 ] 分。

#### ワンポイント

- ●加熱時間を設定しない場合、点火してから9分 後に自動消火します。(庫内温度がある程度上 がっている場合は6分後)
- ●調理中に[+],[-]スイッチを押すと、加熱時間が変更できます。ただし、連続使用時間は 時間が多足とさなり。ただし、産税使用時間は最大 15分となります。(庫内温度がある程度上がっている場合は8分または10分) ●加熱時間の目安は付属のクックブックをご覧く
- ださい。

## **火力調節**


火力は4段階あり、それぞれの段階に火力を調節できます。

### 操作ボタンをゆっくり左右に回す

合わせた段階の火力表示ランプが点灯します。

操作ボタンを右に回すと下図のように①~④、左 に回すと④~①のように火力が変化していきま す。





## 調理終了・自動消火

### 調理終了30秒前になると…

ブザーが「ピピッ」と3回鳴ってお知らせすると同 時に秒表示に変わります。



(秒表示)

加熱時間が終 了すると…



ブザーが「ピー」と 1 回鳴ってお知らせし、点火確 認表示が消灯するとともにと火力表示ランプが点滅 し、自動消火します。

## 7

#### 自動消火後、操作ボタンを奥に当 たるまで押し込む

消火の状態に戻してください。 グリルタイマー表示と火力表示 ランプが消灯します。 必ず消火したことを確認してく ださい。





### 電源スイッチを押す

電源ランプが消灯し、電源が切 れます。



#### お願い

- ●グリルを使用している場合、グリルとびらはゆっく り開閉してください。
- 速い操作で開閉するとコンロやグリルの炎が消える 場合があります。
- ●連続して魚を焼かれる場合は、5分程度時間をお いてから点火してください。グリル庫内の温度が高 くなっているため、焼く魚の種類によってはグリル 過熱防止センサーが作動し、自動消火することがあ ります。

### 焼き時間や火加減を自動で調節【オートメニューモード】

生魚の姿焼や、切身、干物などを自動で焼き上げます。

### 必ずお守りください

- ●冷凍魚は解凍してから焼いてください。(冷凍のまま焼くと焼き色が薄かったり中まで火が通らないことがあります。)
- ●オートメニューモードで調理中はグリルとびらを開けないでください。
- ●オートメニューモードで焼き上げ後に焼き足したい場合、<u>必ずマニュアルモード(手動調理)</u>で焼き足しを行ってください。
- ●種類や大きさの異なる魚・食材を同時に焼かないでください。
- ●オートメニューモードでスタートして、30 秒後以降にオートメニューモードを解除したい場合は、操作ボタンを押して一度消火してください。
- ●魚・食材を一度焼きかけて消火し、再度点火して調理する場合はオートメニューモードでは焼かないでください。 (魚・食材が焼けすぎてしまいますのでマニュアルモードをお使いください。)

### 上手に調理するために

- ●オートメニューモードでは 1 匹の場合はグリル焼網の左右どちらかに置いた方が上手に焼けます。
- 2回連続で焼く場合に、庫内温度が高いと魚メニュースイッチ、グルメメニュースイッチを受け付けない場合があります。その場合は、とびらを開けて5分程度待ってからお使いいただくか、またはマニュアルモードでお使いください。
- 魚の焼け具合は必ずしも一定ではなく、脂ののりかた、鮮度、保存状態によって焼き色が薄くなったり濃くなったりすることがあります。(脂ののりが良いほど焦げやすくなります。)

### 魚メニューモード



**1** ガス栓(ねじガス栓)を全開にする

機器下方のキャビネット内にあるガス栓 (ねじガス栓) を全開にします。

2 「ピッ」と音がするまで、電源スイッチを押す(0.3秒)

電源ランプが青色に点灯し、電源が入ります。



## ワンポイント

- ●電源を入れたとき、電源ランプが点滅する場合は 機器がロックされています。ロックを解除してくだ さい。 → 19 <->
- 👔 魚の下ごしらえをする

オートメニューのメニュー表 **→ 39** x→yを参考に魚の 下ごしらえをします。 **4** 下火カバー、グリル皿受け、グリル 皿、グリル焼網をセットする

> 各部品のセット **17** ページを参照してください。 グリル皿には水を入れないでください。 続けて使用するときはそのつど脂を取り除いてくだ さい。

- **5** グリル焼網に魚を置き、グリルとびらを閉める➡ 40 ←→
- 6 グリル操作部の [押:開] 付近を 指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。

## グリルを使いましょう


# (2) モード設定

天面表示部の魚メニュー表示「姿焼」と焼き加減表示「標準」が点滅します。

●魚メニュースイッチで、魚の状態を設定します。魚メニュースイッチを押すごとに、

「**姿焼**」→「切身」→「干物」 →消灯(取り消し)→「**姿焼**」 …の順で切り替わります。

焼き加減スイッチで、焼き 加減を設定します。







## ワンポイント

- 点火後に魚メニューモードを設定する場合は、点火 30 秒以内に魚メニュースイッチを押してください。30 秒を超えるとブザーが「ププー」と鳴ってスイッチを受け付けません。(焼き加減スイッチは点火後約 90 秒までは変更可能です。)
- 庫内温度がある程度高い場合はブザーが「ププー」と鳴って魚メニュースイッチを受け付けません。マニュアルモード(手動調理(→34・35 ページ)を使用してください。

# ③点 火

## **7** 操作ボタンを押す

天面表示部の点火確認表示と設定したメニュー・焼き加減が点灯し、火力表示ランプが下図のように点灯(強・強)→点灯(弱・弱)→消灯→点灯(強・強)を繰り返します。魚メニューや焼き加減の設定により、火力は自動的に調整されます。



## (4) 調理終了・自動消火

**1** 調理終了 30 秒前になると…

ブザーが「ピピッ」と3回鳴ってお知らせすると同時に秒表示に変わり、魚メニュー表示と焼き加減表示が消灯します。



◯ (秒表示)

2 加熱時間が終了すると…

ブザーが「ピー」と 1 回鳴ってお知らせ

II

し、点火確認表示が

消灯するとともに火力表示ランプが点滅し、自動消火します。

グリル

## ワンポイント

●調理終了30秒前から加熱時間の終了までの間、焼きものの焼き加減を見てさらに焼き色をつけたいときは[+]スイッチでお好みの時間を分刻みで設定できます。

# **⑤**終了

# 1 自動消火後、操作ボタンを奥に当たるまで押し込む

消火操作**→ 35** ページを参照してく ださい。





## 火力と時間の目安

|             | メニュー          | 火力           | 手動調理(マニュアルモード)の |               | 程(オート<br>-ド)の場合の<br>R ➡ 39 <ジ  |
|-------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
|             |               | (上火一下火)      | 場合の焼き時間(目安です)   | 魚<br>魚        | 焼き加減                           |
|             | あじの塩焼き        | 強 — 強        | 13分             | 姿焼            | 強め/標準                          |
|             | いわしの塩焼き       | 強 — 強        | 12分             | 姿焼            | 標準                             |
|             | さんまの塩焼き       | 強 — 強        | 11分             | 姿焼            | 標準                             |
|             | さばの塩焼き        | 強 — 強        | 8分              | 切身            | 標準                             |
|             | さわらの塩焼き       | 強 — 強        | 9分              | 切身            | 強め                             |
|             | さけの切身         | 強 — 強        | 9分              | 切身            | 標準                             |
|             | ぶりの照り焼き       | 強 — 強        | <b>7</b> 分      | 切身            | 弱め                             |
|             | あじのひらき        | 強 — 強        | 9分              | 干物            | 標準                             |
| クックブックのメニュー | ししゃもなど        | 強 — 強        | 6分              | 干物            | 弱め                             |
| 2           | 赤魚のかす漬け       | 弱 — 強        | 11分             |               |                                |
| ッ           | ローストビーフ       | 強 — 強        | 8~9分            |               |                                |
| ク           | さけのホイル焼き      | 強 — 強        | 8分              |               |                                |
| メ           | とり肉の塩焼き       | 弱 — 強        | 11分             |               |                                |
| =           | 焼きおにぎりセット     | 強 — 強        | 8分              |               |                                |
| Ī           | ピザトースト        | <b>強</b> — 弱 | 5分              |               |                                |
|             | アスパラのベーコン巻き   | 強 — 強        | 5分              | <del></del> _ | <br> -<br> -<br> -<br> -<br> - |
|             | いろいろきのこの焼きマリネ | 強 — 強        | 5分              |               | 1,,,[,,]                       |
|             | 焼きりんご         | 強 — 強        | <b>7</b> 分      |               |                                |
|             | 大あさり          | 弱 — 強        | 5~6分            |               |                                |
|             | 厚あげ           | <b>強</b> — 弱 | 8分              |               |                                |
|             | 焼きなす          | 強 — 強        | 8~12分           |               |                                |
|             | 焼きおにぎり        | <b>強</b> — 弱 | 素焼き5分▶裏返したれ5分   |               |                                |
|             | 焼きもち          | 弱一弱          | 5分▶裏返し2分        |               |                                |

●詳細は、クックブックをご参照ください。

|    | みりん干し(かわはぎなど)    | 強 — 強        | 6分                              |       |
|----|------------------|--------------|---------------------------------|-------|
| その | みりん干し(いわしなど) ※ 1 | 強 — 強        | 予熱 <b>3</b> 分、<br>焼き <b>1</b> 分 | オート不可 |
| 他  | さばのみりん漬け ※2      | 強 — 弱        | 5分                              |       |
|    | さばのみそ漬け ※2       | <b>強</b> — 弱 | 8分                              |       |

<sup>※ 1</sup> 小さいみりん干しは予熱してから焼くと上手に焼けます。

<sup>※ 2</sup> 皮を下側、身を上側にしてグリル焼網の上に置いてください。

## グリルを使いましょう

### 魚メニューモード

下記の表は魚メニューを使った場合の調理例です。

下記の魚以外は手動調理してください。(火力と時間の目安→38 ページ)

| 焼き加瀬 | 弱め  | 標準  | 強め                              |  |
|------|---|---|---------------------------------|--|
|      | [小さめの生魚<br>(約 50g 以下)]  | [中程度の生魚<br>(約 100 ~ 200g)]  | [大きめの生魚<br>(約 200g 以上)]         |  |
| 姿 焼  | きす 1~6匹<br>小あじ  | あじ<br>いさき<br>さんま<br>いわし<br>あゆ<br>にじます   | あじ }3〜4匹<br>いさき }               |  |
|      | [塩漬け]<br>塩さんま 1~4匹<br>(約130~200g)                               | たい(小) 1匹(300g以下)<br>きす 1~4匹(50g以上)  | たい 1 匹(約 300 ~ 400g)            |  |
|      | [照り焼き]  | [生魚]  | [光沢のある魚]                        |  |
| 切身   | ぶり<br>さわら<br>生かつお<br>[みそ漬け]<br>さわら                              | 生ざけ<br>さば<br>ぶり<br>すずき<br>たい<br>甘だい<br><b>[塩漬け]</b><br>甘塩ざけ<br>塩さば  | まながつお<br>たちうお<br>さわら            |  |
|      |   |   |                                 |  |
| 干物   | 「小さな半生の干物」<br>さんまのひらき<br>1~2枚(約110g以下)<br>ししゃも<br>4~10匹(約25g以下) | 「一夜干しのひらき」<br>あじのひらき<br>干しさわら<br>かますのひらき<br>干しかれい<br>「大きめの半生の干物」<br>さんまのひらき<br>1~2枚(約110g以上)<br>ししゃも<br>4~10匹(約25g以上) | <b>【大きなひらき】</b><br>ほっけのひらき 1〜2枚 |  |
| お願い  |   |   |                                 |  |

### お願い

●上記の<br/>
□の魚は、特に焦げやすいので、<br/>
必ず焼き加減スイッチを「弱め」<br/>
に設定してください。

### ポイントとお願い 置き方 ・魚は頭を奥にして置いてください。 ・尾やひれは焦げやすいのでその部分だけ、充分に塩をぬるか、アルミはくで覆うと、きれいに 1 匹の場合は左 焼けます。 右のどちらかに ・厚みのある魚は中まで火が通りにくいので厚さを4cm以下にしてください。 置いた方が上手 に焼けます。 小さめの魚・塩さんまについて ・50g以下の小さな魚は焼き加減スイッチを「弱め」 に設定してください。 「標準」・「強め」 では 焼き過ぎてしまう場合があります。 2 匹の場合は ・塩漬けされたさんまは焦げやすいので焼き加減スイッチを「弱め」で設定してください。 左右対称均等 「標準」・「強め」では焼き過ぎてしまう場合があります。 (C. ・身側を下向き、皮側を上向きにしてグリル焼網においてください。 身のうすい部分 ・照り焼き、みそ漬けのものは表面が非常に焦げやすいので必ず、焼き加減スイッチを「弱め」 を外側に向け に設定してください。(「標準」・「強め」では表面の焦げが強くなってしまいます。) て、左右のどち ・肉厚の物(特に骨つきのもの)は火が通りにくいので肉厚を2.5cm以下にしてください。 らかに置いた方 ・肉厚(特に骨つき)の魚の照り焼きやみそ漬けは表面が早く焦げやすい割に、中身に火が通り が上手に焼けま にくく、魚メニューモードではうまく焼けないので、焦げやすい皮側を下側にしてグリル焼網 す。 におき、上火「強」、下火「弱」のマニュアルモードで焼いてください。 みそ漬けはみそをよくふきとってください。 ・照り焼き、みそ漬けのものは次の場合ほど焦げやすくなります。 ・漬けている時間が長いほど 4切の場合 ・魚の脂ののりが良いほど ・照り焼きたれのみりん配分が多いほど みそのふき取りが足りない場合

・ししゃも、さんまのひらきは焦げやすいので必ず、焼き加減スイッチを「弱め」か「標準」に設定してください。(「強め」では焦げが強くなってしまいます。)

照り焼きたれの配合の割合(約30分漬ける)しょう油4:みりん3:酒1

\*参考

- ・身側と皮側で裏表がある干物は身側を上向き、皮側を下向きにしてグリル焼網におくと魚が反らずにきれいに焼けます。
- ・干物は乾燥状態によっても焼き色や焼け具合が変わります。(乾燥しているものほど焼けやすい)

## グリルを使いましょう

## ▲グルメメニューモード(トースト、ピザ、グラタン、ホイル焼き)

トースト、ピザ、グラタン、ホイル焼きなどを自動で焼き上げます。

# 進

- ガス栓(ねじガス栓)を全開にする 機器下方のキャビネット内にあるガス栓 (ねじガス 栓)を全開にします。
- 🖊 「ピッ」と音がするまで、電源 スイッチを押す(0.3秒)

電源ランプが青色に点灯し、電 源が入ります。



### ワンポイント

- ●電源を入れたとき、電源ランプが点滅する場合は 機器がロックされています。ロックを解除してくだ さい。 → 19 ページ
- 👔 食材の下ごしらえをする 付属のクッキングブックを参考にしてください。
- 下火カバー、グリル皿受け、グリル 皿、グリル焼網をセットする

各部品のセット 17 x-3 を参照してください。 グリル皿には水を入れないでください。 続けて使用するときはそのつど脂を取り除いてくだ さい。

#### お願い

- ●トーストは付属の両面焼用トーストプレートをご使 用ください。
- ●ピザは別売のクッキングプレート → **76** ヘーシをご使 用ください。
- ●詳細は付属のクックブックをご参照ください。
- 5 グリル焼網に食材を置き、グリル とびらを閉める
- 6 グリル操作部の〔押:開〕付近を 指で押す


押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。


# モード設定

グルメメニュースイッチを押し メニューを設定する 焼き加減スイッチを押し焼き加減 を設定する

> グルメメニュー表示「トースト」と焼き加減表示 「標準」が点滅します。

- ●グルメメニュースイッチで、食材を設定します。 グルメメニュースイッチを押すごとに、 **「トースト**」→「ピザ」→「グラタン」→
  - 「ホイル焼き」→「あたため」 →消灯(取り消し)→「トースト」 …の順で切り替わります。
- ●焼き加減スイッチで、焼き 加減を設定します。





((v) 焼き ダッチ 音声 加減 オーブン

### ワンポイント

- 点火後にグルメメニューモード設定する場合は、点 火30秒以内にグルメメニュースイッチを押してく ださい。30 秒を超えるとブザーが「ププー」と鳴っ てスイッチを受け付けません。(焼き加減スイッチ は点火後約90秒までは変更可能です。)
- ●庫内温度がある程度高い場合はブザーが「ププー」 と鳴ってグルメメニュースイッチを受け付けませ ん。マニュアルモード(手動調理(**→ 34・35** ベージ) で使用してください。

## 操作ボタンを押す

天面表示部の点火確認表示と設定したメ ニュー・焼き加減が点灯し、火力表示ラ ンプが下図のように点灯(強・強)→点 灯(弱・弱)→消灯→点灯(強・強)を繰り返します。 グルメメニューや焼き加減の設定により、火力は 自動的に調整されます。



| グリル 88 | 【自動】 | <br>標準 |  |
|--------|------|--------|--|
| トースト   |      |        |  |



## 調理終了

■ 調理終了30秒前になると…

ブザーが「ピピッ」と3回鳴ってお知らせすると同時に秒表示に変わります。



∫ (秒表示)

2 加熱時間が終了すると…

ブザーが「ピー」と 1 回鳴ってお知らせ シニボ

ルー・標準・スト

し、点火確認表示が 消灯するとともに火

カ表示ランプが点滅し、グリルタイマー表示部が "🗓"を表示し、グルメメニュー表示と焼き加減表示 が点滅し、自動消火します。

## ワンポイント

● グラタン、ホイル焼きについては、調理物の中央 部まで火通しを行なうため自動消火後、消火後のグ リル庫内の余熱を利用します。加熱時間が終了する までは取り出さないでください。

## (5)終了

1 加熱時間終了後、操作ボタンを 奥に当たるまで押し込む

消火操作**→ 35** <->>を参照してください。





## グリルを使いましょう

## **グルメメニューモード(あたため)**

冷めた料理(揚げものや焼き魚など)をあたため直すモードです

### 必ずお守りください

- ●料理(揚げものや焼き魚など)のあたため以外に使用しないでください。解凍調理には適していません。
- ●種類や大きさの異なる料理の同時あたためには使用しないでください。
- グリル皿やグリル焼網、下火カバーはこまめにお手入れしてください。汚れのにおいが料理に移る原因になります。

#### 上手に調理するために

- あたためる料理の大きさ・形・量・置き方によって、でき上がり具合が異なります。 **→ 45** ページの表を参考に行ってください。
- 高温であたためるため、食品の表面が焦げる場合があります。特に、表面に凸部があるものや衣が厚い場合は 焦げやすくなります。焦げた場合、焦げた部分をはさみで切り取ったり、こそげ取ってお召し上がりください。
- ●冷蔵庫に入っていた冷たい料理や大きめの料理などはあたたまりにくい場合があります。
- ◆大きめの料理は半分に切るとあたたまりやすくなります。
- ●あたためモードに適さない料理
  - ・天ぷら(かき揚げやえびなど)…形・大きさによって焦げやすいため
  - ・ギョウザ…皮の部分が焦げやすいため
- ●庫内温度が高いとあたためスイッチを受け付けない場合があります。その場合はグリルとびらを開けて約5 分待ってからお使いいただくか、またはマニュアルモードでお使いください。
- ●あたため足す場合はマニュアルモードであたため具合を確認し、あたためすぎに注意して行ってください。
- ●トーストプレートを使うと焦げが少なく焼き上がります。

# 1 準備

1 ガス栓(ねじガス栓)を全開にする

機器下方のキャビネット内にあるガス栓 (ねじガス栓) を全開にします。

2 「ピッ」と音がするまで、電源 スイッチを押す(0.3秒)

電源ランプが青色に点灯し、電源が入ります。



## ワンポイント

●電源を入れたとき、電源ランプが点滅する場合は 機器がロックされています。ロックを解除してくだ さい。 → 19 ページ 3 下火カバー、グリル皿受け、 グリル皿、グリル焼網をセットす る

> 各部品のセット**→ 17** ベージを参照してください。 グリル皿には水を入れないでください。 続けて使用するときはそのつど脂を取り除いてくだ さい。

**4** グリル焼網に食材を置き、 グリルとびらを閉める**→** 45 ↔

> 食材はグリル焼網の手前側中央になるように置いて ください。

- → **45** ページの表を参考に、食材を置く位置を確認してください。グリル焼網の端に置くと、焦げやすくなります。
- 5 グリル操作部の〔押:開〕付近を 指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。

# (2) モード設定

### グルメメニュースイッチを押し、 あたためを選択する

グルメメニュー表示「あたため」が点滅し、" $\pmb{\delta}_{\pi}$ "が表示されます。





# ③ 時間設定

### 

[+]、[-] スイッチで  $3 \sim 9$  分まで 0.5 分刻みで 増減が可能です。

あたため時間を設定しない場合は、点火 6 分後に自動消火します。

タイマー設定の目安として**→ 45** <-->の表をご参照ください。

あたため途中でタイマー時間を変更したい場合は、 [+]、[-] スイッチで変更できます。

ただし、庫内の温度が高いとブザーが「ププー」と鳴ってあたためスイッチを受け付けない場合があります。その場合はとびらを開けて約5分待ってからお使いください。

また、焦げ過ぎを防ぐため一度の連続使用時間は最大9分となっています。

# 4 点 火

## **1** 操作ボタンを押す

天面表示部のあたため表示と設定した時間が点灯し、火力表示ランプが下図のように点灯(強・強)→点灯(弱・弱)→消灯→点灯(強・強)を繰り返します。





あたため時間

## (5) 調理終了・自動消火

1 調理終了 30 秒前になると…

ブザーが「ピピッ」と3回鳴ってお知らせすると同時に秒表示に変わります。



2 加熱時間が終了すると…

ブザーが「ピー」と 1回鳴ってお知らせ し、点火確認表示が



消灯するとともに火力表示ランプが点滅し、グリルタイマー表示部が"**』**"を表示します。

# 6 終 了

**1** 調理時間終了後、操作ボタンを奥 に当たるまで押し込む

消火操作**→ 35** <->>を参照してください。





## グリルを使いましょう

## グリルあたためタイマーの目安時間

下記の目安時間です。あたためる料理の大きさ・形・量・置きかたによってでき上がり具合が異なります。 下記の表を参考に行ってください。

|              | メニュー   | 目安時間    | 置き  | 方                          | 調理のポイント   |
|--------------|--|---------|-----|----------------------------|---|
|              | コロッケ<br>2個<br>厚さ:20mm<br>重さ;60 g x 2個                | 約7.0分   |     | 中央に置<br>く                  | があるものや衣が厚い場合は焦げやすく<br>なります。焦げた場合、焦げた部分をは  |
| 揚            | からあげ<br>4個<br>厚さ:30mm<br>重さ;30gx4個                   | 約 6.0 分 |     | <b>玉並出</b> 由               | さみで切り取ったり、こそげ取ってお召<br>し上がりください。<br>●冷蔵庫に入っていた冷たい料理や大き<br>めの料理などはあたたまりにくい場合<br>があります。                          |
| 物<br>げも<br>の | とんかつ<br>1 枚<br>大きさ;150 × 80mm<br>厚さ:20mm<br>重さ;120 g | 約 8.0 分 | I I | に置く  ●大きぬりやす ●あたた ・天ぷら     | <ul><li>大きめの料理は半分に切るとあたたまりやすくなります。</li><li>あたためモードに適さない料理・<br/>天ぷら(かき揚げやえびなど)…形・<br/>大きさによって焦げやすいため</li></ul> |
|              | あじのフライ<br>2枚<br>厚さ:20mm<br>重さ:90 g x 2枚              | 約7.0分   |     | 中央に置く                      | ・ギョウザ…皮の部分が焦げやすいため  |
|              | あじの塩焼き<br>1 匹<br>厚さ:30mm<br>重さ;150 g                 | 約 9.0 分 |     | 頭が奥に<br>なるよう<br>に中央に<br>置く |   |
| 焼            | 塩ざけの切身<br>1 切<br>厚さ:10mm<br>重さ:70 g                  | 約7.0分   |     |                            |   |
| きもの          | ぶりの照り焼き<br>1 切<br>厚さ:20mm<br>重さ:80 g                 | 約 7.0 分 |     | 手前中央<br>に置く                |   |
| _            | ハンバーグ<br>1 個<br>厚さ:20mm<br>重さ;120 g                  | 約 9.0 分 |     |                            |   |

\*あたためモードを設定しますと火力を強火から弱火に自動的に調節します。(バーナーは自動消火します。) \*トーストプレートを使用すると焦げが少なく焼き上がります。また詳細は付属のクックブックをご参照ください。

### お願い

- ●グリル皿や焼網・下火力バーはこまめにお手入れしてください。汚れのにおいが料理に移る原因になります。
- ●あたため足す場合はマニュアルモードであたため具合を確認し、あたためすぎに注意して行ってください。

## グリルでオーブン機能を使う

**別売のダッチオーブンを使用して、グリルでオーブン調理ができます。必ず別売のダッチオーブンセットを使用してください。また、ダッチオーブンセットに付属の「使いこなしブック」の注意をよく読んでから使用してください。** ダッチオーブンを使用する場合は予熱せずに使用してください。



## **1** ガス栓(ねじガス栓)を全開にする

機器下方のキャビネット内にあるガス栓 (ねじガス栓) を全開にします。

# 2 「ピッ」と音がするまで、電源スイッチを押す(0.3秒)

電源ランプが青色に点灯し、電源が入ります。



### ワンポイント

●電源を入れたとき、電源ランプが点滅する場合は 機器がロックされています。ロックを解除してくだ さい。 → 19 <->

## 3 グリル操作部の [押:開]付近を 指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。

### お願い

- ●オーブンシートを使用する場合はダッチオーブンから はみ出ないようにしてください。
- ●オーブン調理中はグリルとびらを開けないでください。
- ダッチオーブン機能を使用して、魚焼きなどの調理を しないでください。発火の原因となります。

# (2) モード設定

### **1** ダッチオーブンスイッチを押す (1 秒押し)

オーブンの表示が点滅し、タイマー表示部に "₴負分"が点灯します。





### ワンポイント

- ●庫内温度がある程度高い場合はブザーが「ププー」 と鳴ってダッチオーブンスイッチを受け付けません。
- ●点火後にダッチオーブンモードを設定する場合は、 点火後 30 秒以内にダッチオーブンスイッチを押し てください。30 秒を超えるとブザーが「ププー」 と鳴ってスイッチを受け付けません。(時間設定は 点火後約 90 秒までは変更可能です。)
- ●連続使用は最大 30 分です。

# ③ 時間設定

加熱時間は、1~30分の間で設定できます。

### [+]、[-] スイッチを押し、 時間を設定する

加熱時間を設定します。

● [+]スイッチ(1 回押し): 1 分増えます。

● [-] スイッチ (1回押し): 1分減ります。

## グリルを使いましょう

# 4 点 火

## **1** 操作ボタンを押す

天面表示部の点火確認表示と設定したメニューが点灯し、火力表示ランプが下図のように点灯(強・強)→点灯(弱・弱)→消灯→点灯(強・強)を繰り返します。



メニューの設定により、火力は自動的に調整されます。



# (5) 調理終了・自動消火・余熱

## 1 加熱終了 30 秒前になると…

ブザーが「ピピッ」と3回鳴ってお知らせすると同時に秒表示に変わります。



# 2 加熱時間が終了すると余熱タイマーが自動でスタートする

ブザーが「ピピッ」と 1 回鳴ってお知

タリル 余熱中 [手動] オープン 切分

らせし、点火確認表示が消灯し、自動消火するとともに余熱中表示が点灯し、グリルタイマーがカウントアップし余熱中の経過時間を表示します。(カウントアップ表示時間 0 ~ 30 分)

## ワンポイント

◆余熱タイマーは 0 → 30 分を表示します。余熱時間は調理によって違うため、別売のダッチオーブンセット付属の「使いこなしブック」をご覧ください。

# **6** 終 了

# **1** 余熱後、操作ボタンを奥にあたるまで押し込む

消火操作→ **35** ベージを参照してください。 グリルタイマー表示部が消灯します。

#### お願い

- ●調理終了後、ダッチオーブンはたいへん熱くなっています。ダッチオーブンを持ち運ぶ場合は、ダッチオーブンセットに付属のミトンをご使用になり、注意してお持ちください。
- ●オーブン調理後、ダッチオーブンを食卓にのせる場合は、必ずなべ敷きを使用してください。
- ●ダッチオーブンを加熱後、熱いうちに急冷しないでください。表面のホーローがはがれる場合があります。



## ▶ パンやケーキを焼く

別売のダッチオーブンを使用して、グリルでパンやケーキを焼くことができます。 ダッチオーブンの準備については使いこなしブックを参照してください。



1 ダッチオーブンスイッチを押し (1 秒押し) た後、さらに 1 度押し 火力を設定する

> ケーキ/パン火力ランプが点灯し、グリルタイマー 表示部に"┛ひ分"が点灯します。

> ●焼き加減スイッチで、焼き加減を設定します。 焼き加減スイッチを押すごとに、「**標準**」→「強め」 →「弱め」→「標準」…の順で切り替わります。





## ワンポイント

- ●庫内温度がある程度高い場合はブザーが「ププー」 と鳴ってダッチオーブンスイッチを受け付けません。
- ●点火後にケーキ/パンモードを設定する場合は、 点火後30秒以内にダッチオーブンスイッチを押 し、設定してください。30秒を超えるとブザーが 「ププー」と鳴ってスイッチを受け付けません。(時 間設定は点火後約90秒まで変更可能です。)
- ●連続使用時間は最大30分です。

## 時間設定

加熱時間は、1~30分の間で設定できます。

「+]、「-] スイッチを押し、 時間を設定する


加熱時間を設定します。

- [+] スイッチ (1回押し):1分増えます。
- [-] スイッチ(1回押し):1分減ります。

## 操作ボタンを押す

天面表示部の点火確認表示と設定したメ ニュー・焼き加減が点灯し、火力表示ラ ンプが点灯(強・強)→点灯(弱・弱)→ 消灯→点灯(強・強)を繰り返します。 メニューや焼き加減の設定により、火力は自動的に 調整されます。





- 調理終了・自動消火・余熱
  - 加熱終了30秒前になると…


ブザーが「ピピッ」と3回鳴ってお知らせすると同 時に秒表示に変わります。



(秒表示)

2 加熱時間が終了すると余熱タイ マーが自動でスタートする

> ブザーが「ピピット と1回鳴ってお知ら



せし、点火確認表示が消灯し、自動消火するととも に余熱中表示が点灯し、グリルタイマーがカウント アップし余熱中の経過時間を表示します。(カウント アップ表示時間 0~30分)

## ワンポイント

- ●余熱タイマーは 0 → 30 分を表示します。余熱時 間は調理によって違うため、別売のダッチオーブン セット付属の「使いこなしブック」をご覧ください。
- ●メニューによっては余熱を行わない場合がありま す。別売のダッチオーブンセット付属の「使いこな しブック」をご参照ください。

## 終

余熱後、操作ボタンを奥にあたる まで押し込む

> 消火操作→ 35 ページを参照してください。 グリルタイマー表示部が消灯します。

### お願い

- ●調理終了後、ダッチオーブンはたいへん熱くなっ ています。ダッチオーブンを持ち運ぶ場合は、ダッ チオーブンセットに付属のミトンをご使用になり、 注意してお持ちください。
- ●オーブン調理後、ダッチオーブンを食卓にのせる場 合は、必ずなべ敷きを使用してください。
- ●ダッチオーブンを加熱後、熱いうちに急冷しないでく ださい。表面のホーローがはがれる場合があります。

## 安全・便利機能を使いましょう

### 音声お知らせ機能



音声表示ランプが点灯している場合は、「標準モード」または「親切モード」に設定されています。 「標準」モード……標準の音声モードです。安全機能の報知やネクストガイドをします。


「親切」モード……標準モードよりもさらに多種の音声ガイドを行います。



消灯している場合は、音声がなくブザーのみの「音声「切」モード」に設定されています。

### 音声の確認 (音声表示ランプが点灯しているとき)

- ①ピッと音がするまで(約0.3秒)電源スイッチを押すと電源ランプが青色に点灯します。
- ②グリル操作部を押し開けます。
- ③音声スイッチを押します。
- ④設定された音声の状態がグリルタイマー表示部に表示されます。








「標準」モード 「親切」モード 音声「切」モード

数字は音量を表示しています。

(音量小= 1、音量中= 2、音量大= 3)

上図の場合は3なので音量大を表しています。

- ・設定変更しない場合は 10 秒後に表示が消えます。
- ・購入時は「親切」モード、音量「大」に設定されています。



## 音声・音量の設定


- ●音声を設定する(音声表示ランプが点灯していないとき)
  - ・何も使用していない状態で音声スイッチを押すと、ブザーの音量(1~3)を表示します。 もう一度音声スイッチを押すと、音声表示ランプが点灯し、「標準モード」に設定され ます。
  - · 「音声」スイッチを押すごとに「親切モード」→「音声「切」モード」→ 「標準モード」 の順

でモードと表示部が切り替わります。



#### ●音量の設定

- ①音声表示ランプが点灯しているとき
- ・音声表示ランプが点灯している場合、前節の「音声の確認」でモードの確認と音量の確認ができます。 音量を変更するときは、グリル [+]、[-] スイッチで変更できます。
- ・設定 10 秒後に表示が消えます。
- ②音声表示ランプが点灯していないとき(ブザーの音量設定) 音声「切」モードのときにブザーのみの音量を設定したいときは、 音声スイッチを一度押し、グリル[+]、[-] スイッチで音量 を変更してください。
- ・設定 10 秒後に表示が消えます。



## 音声のご紹介

- ●通常使用される主な各操作・設定・状況によりお知らせする主な音声は、以下の通りです。
- ●コンロ使用時は操作されたコンロを報知します。(例:右コンロ鍋なし検知時→「右コンロ、なべを置いてください」

|                | 操作             | 作・設定・状況  | 報知前   | 音声「親切モード」   | 音声「標準モード」                              |
|----------------|----------------|--|-------|---|--|
|                | 電源 SV          | V ON······長押し 0.3 秒                                    | ピッ    | 「電源が入りました」  | _                                      |
| 電源             | 電源SV           | V OFF  | ピッ    | 「電源を切りました」  | _                                      |
|                | オートオフ          |  | ピピッ   | 「電源を切ります」   | _                                      |
|                | ON             | 機能設定   | ピッ    | 「ロック」「設定しました」                                       | _                                      |
| ロック 機能         | OFF            | 機能解除   | ピッ    | 「ロック解除しました」   | _                                      |
| 10支付比          | ON             | ロック中の操作  | ププー   | 「ロック中です」  | 「ロック中です」                               |
|                |                | 点火   | ピピッ   | 「点火します」   | _                                      |
|                |                | 消火   | ピー    | 「消火しました」  | _                                      |
|                | コンロ            | 最大火力設定時、操作ボタン<br>を右へ回した場合                              | ピピー   | 「火力最大です」  | _                                      |
|                |                | 最小火力設定時、操作ボタン<br>を左へ回した場合                              | ププー   | 「火力最小です」  | _                                      |
|                |                | 点火   | ピピッ   | 「点火します」<br>「タイマーを設定できます」<br>「タイマーを ** 分に設定しま<br>した」 | 「タイマーを設定できます」                          |
|                |                | 消火   | ピー    | 「消火しました」  | _                                      |
| 点火<br>ボタン      |                | タイマー変更時  | ピッ    | 「タイマーを ** 分に設定しました」                                 | _                                      |
| NyJ            | グリル            | 最大火力設定時、操作ボタン<br>を右へ回した場合                              | ピピー   | 「上火強」「下火強です」  | _                                      |
|                | (マニュア<br>ルモード) | 最小火力設定時、操作ボタン<br>を左へ回した場合                              | ププー   | 「上火弱」「下火弱です」  | _                                      |
|                |                | 30 秒前表示  | ピピッ×3 | 「タイマーをまもなく終了します」                                    | _                                      |
|                |                | 終了時  | ピー    | 「タイマーを終了しました」                                       | 「タイマーを終了しました」                          |
|                |                | 点火後 30 秒以上経ってから<br>魚メニュースイッチ、グルメ<br>メニュースイッチを押した場<br>合 | ププー   | 「タイマー調理中です」<br>「オート調理の設定はできません」                     | 「タイマー調理中です 」<br>「オート調理の設定はできません」       |
|                |                | 火力変更時  | ピッ    | 「火力を変更しました」<br>「上火 *」「 下火 *」「 です 」                  | _                                      |
|                | 点火             | ごとく上になべがあるとき   | ピピッ   | 「点火します」   | _                                      |
|                | 八点             | ごとく上になべがないとき   | ピピピッ  | 「なべを置いてください」  | 「なべを置いてください」                           |
| 鍋なし 検知         | なべを<br>上げた     | 30 秒間経過後もなべがない<br>状態が続いた場合                             | ピピッ   | 「なべを置いてください」<br>「まもなく消火します」                         | 「なべを置いてください」<br>「まもなく消火します」            |
|                | 状態             | 1 分間経過後もなべがない状態が続いた場合                                  | ピー× 3 | 「消火しました」  | 「消火しました」                               |
|                |                | 機能解除   | ピピピッ  | 「センサーを解除しました」                                       | 「センサーを解除しました」                          |
|                |                | 初回弱火   | ピピッ   | 「温度が高くなっています」<br>「火力自動調節に切り替わりま<br>した」              | 「温度が高くなっています」<br>「火力自動調節に切り替わりま<br>した」 |
| セン<br>サー<br>解除 | ON             | 弱火時に火力調節し<br>た場合                                       | ププー   | 「安全装置が働き火力自動調節中です」<br>「火力調節できません」                   | 「安全装置が働き火力自動調節中です」<br>「火力調節できません」      |
|                |                | 終了時  | ピー    | 「30 分連続使用のため安全装置が働き消火しました」                          | 「30 分連続使用のため安全装置が働き消火しました」             |
|                | OFF            | 機能復帰   | ピッ    | 「センサーを有効にしました」                                      | 「センサーを有効にしました」                         |

## 安全・便利機能を使いましょう

| 操作・設定・状況 |            |                         | <br>È・状況                | 報知前                  | 音声「親切モード」   | 音声「標準モード」             |
|----------|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---|-----------------------|
|          |            | 設定時                     |                         | ピッ                   | 「揚げものです」<br>「温度を設定できます」(確定後)<br>「揚げもの温度を ***℃に設定<br>しました」 | 「温度を設定できます」           |
|          |            | 設定温度                    | 度到達時                    | ピピッ×3                | 「設定温度になりました」  | 「設定温度になりました」          |
|          | 揚げもの       | 設定温原                    | 度変更時                    | ピッまたは<br>プッ          | 「揚げもの温度を<br>***℃に設定しました」                                  | _                     |
|          |            | 最大設を押しか                 | 定時、「+」スイッチ<br>こ場合       | ピピー                  | 「揚げもの温度最大です」  | _                     |
|          |            | 最小設プを押し力                | 定時、「-」スイッチ<br>こ場合<br>   | ププー                  | 「揚げもの温度最小です」  | _                     |
|          |            |                         | 設定時                     | ピッ                   | 「ごはんです」   | _                     |
|          |            | ごはん                     | ごはんが炊けて                 | ピピッ×3                | 「消火しました」<br>「蒸らし中です」                                      | 「消火しました」<br>「蒸らし中です」  |
|          |            |                         | 30 秒前表示                 | ピピッ×3                | 「炊飯をまもなく終了します」  | _                     |
|          |            |                         | 終了時                     | ピー                   | 「ごはんが炊けました」   | 「ごはんが炊けました」           |
|          |            | おかゆ                     | 設定時                     | ピッ                   | 「おかゆです」   | _                     |
|          | 炊飯         | 05/5/9                  | 終了時                     | ピー                   | 「おかゆが炊けました」   | 「おかゆが炊けました」           |
|          |            |                         | 設定時                     | ピッ                   | 「土鍋炊飯です」  | _                     |
|          |            | 土鍋                      | ごはんが炊けて                 | ピピッ×3                | 「消火しました」<br>「蒸らし中です」                                      | 「消火しました」<br>「蒸らし中です」  |
|          |            |                         | 30 秒前表示                 | ピピッ×3                | 「炊飯をまもなく終了します」  | _                     |
|          |            |                         | 終了時                     | ピー                   | 「ごはんが炊けました」   | 「ごはんが炊けました」           |
| コンロ      | 取り消し       |                         | ピー                      | 「設定を取り消しました」         |   |                       |
| 付加機能     | モード変更受付不可  |                         | ププー                     | 「炊飯中です」<br>「変更できません」 | 「炊飯中です」<br>「変更できません」                                      |                       |
|          |            | 設定時                     |                         | ピッ                   | 「湯わかし保温です」<br>「沸騰後の保温時間を設定でき<br>ます」(確定後)<br>「** 分に設定しました」 | 「沸騰後の保温時間を設定できます」     |
|          |            | 0分設定 終了時                |                         | ピー                   | 「湯わかしを終了しました」   | 「湯わかしを終了しました」         |
|          | 湯わかし       | 保温時間設定時                 |                         | ピッ                   | 「タイマーを ** 分に設定しま<br>した」                                   | _                     |
|          |            | 沸とう                     |                         | ピピッ×3                | 「お湯が沸きました保温中です 」<br>「** 分後に消火します 」                        | 「お湯が沸きました」<br>「保温中です」 |
|          |            | 終了前予告 30 秒前表示           |                         | ピピッ×3                | 「湯わかし保温をまもなく終了<br>します」                                    | _                     |
|          |            | 終了時                     |                         | ピー                   | 「湯わかし保温を終了しました」   | 「湯わかし保温を終了しました」       |
|          |            | 設定時                     |                         | ピッ                   | 「調理タイマーです」<br>「タイマーを設定できます」(確定後)<br>「** 分に設定しました」         | 「タイマーを設定できます」         |
|          |            |                         | イマー時間変更時タイ<br>イッチを押した場合 | ピッ                   | 「タイマーを ** 分に設定しました」                                       | _                     |
|          | タイマー       | 最大設を押しか                 | 定時、「+」スイッチ<br>こ場合       | ピピー                  | 「タイマー最大です」  | _                     |
|          |            | 最小設定時、「-」スイッチ<br>を押した場合 |                         | ププー                  | 「タイマー最小です」  | _                     |
|          |            | 30 秒前                   | <b>前表示</b>              | ピピッ×3                | 「タイマーをまもなく終了します」  | _                     |
|          |            | 終了時 5 分前                | 表示                      |                      | 「タイマーを終了しました」<br>「安全装置が働き 5 分後に消                          |                       |
| 消し忘れ 消火  | タイム<br>アップ |                         |                         | 3<br>ピピッ× 3          | 火します」<br>「タイマーをまもなく終了しま<br>す」                             | 火します」                 |
|          |            | 終了時                     |                         | ピー                   | 「タイマーを終了しました」   | 「タイマーを終了しました」         |

|     | 操作・設定・状況 |            |                         | 報知前         | 音声「親切モード」   | 音声「標準モード」                                  |
|-----|----------|------------|-------------------------|-------------|---|--|
|     | 魚メニュ     | ューを選       | 択                       | ピッ          | 「魚メニューに設定しました」<br>「メニューを選択してくださ<br>い」<br>2秒後「姿焼きです」 | 「メニューと焼き加減を設定できます」                         |
|     |          |            | 姿焼                      | ピッ          | 「姿焼です」  | _  |
|     |          | メニュー       | 切身                      | ピッ          | 「切身です」  | _  |
|     |          | 選択         | 干物                      | ピッ          | 「干物です」  | _  |
|     |          |            | 取り消し                    | ピー          | 「設定を取り消しました」  | _  |
|     |          |            | 標準                      | ピッ          | 「標準です」  | _  |
|     |          | 焼き加減       | 強め                      | ピッ          | 「強めです」  | _  |
|     |          |            | 弱め                      | ピッ          | 「弱めです」  | _  |
|     |          | 点火         |                         | ピピッ         | 「点火します」   | _  |
|     |          | 30 秒前      | 表示                      | ピピッ×3       | 「オート調理をまもなく終了します」                                   | _  |
|     |          | 終了時        |                         | ピー          | 「オート調理終了しました」                                       | 「オート調理終了しました」                              |
|     | グルメン     | メニュー       | 調理を選択                   | ピッ          | 「グルメメニューに設定しました」「メニューと焼き加減を設定できます」2秒後「トーストです」       | 「メニューと焼き加減を設定で<br>きます」                     |
|     |          |            | トースト                    | ピッ          | 「トーストです」  | _  |
|     |          |            | ピザ                      | ピッ          | 「ピザです」  | _  |
|     |          | メニュー<br>選択 | グラタン                    | ピッ          | 「グラタンです」  | _  |
|     |          |            | ホイル焼き                   | ピッ          | 「ホイル焼きです」   | _  |
| グリル |          |            | あたため                    | ピッ          | 「あたためです」<br>「タイマーを設定できます」<br>(確定後)「**分に設定しま<br>した」  | 「タイマーを設定できます」                              |
|     |          |            | 取り消し                    | ピー          | 「設定を取り消しました」  | _  |
|     |          | 焼き加減       | 標準                      | ピッ          | 「標準です」  | _  |
|     |          |            | 強め                      | ピッ          | 「強めです」  | _  |
|     |          |            | 弱め                      | ピッ          | 「弱めです」  | _  |
|     |          | 点火         |                         | ピピッ         | 「点火します」   | _  |
|     |          | 30 秒前      | 表示                      | ピピッ×3       | 「オート調理を」<br>「まもなく」「終了します」                           | _  |
|     |          | 終了時        |                         | ピー          | 「オート調理終了しました」                                       | 「オート調理終了しました」                              |
|     |          |            | 30 秒前表示                 | ピピッ×3       | 「タイマーをまもなく終了します」                                    | _  |
|     |          |            | 終了時                     | ピー          | 「終了しました」  | 「終了しました」                                   |
|     |          | あたため       | 押した場合                   | ピッまたは<br>プッ | 「タイマーを** 分に設定しました」                                  | _  |
|     |          | 374743     | 最大設定時、「+」ス<br>イッチを押した場合 | ピピー         | 「タイマー」「最大です」  | _  |
|     |          |            | 最小設定時、「一」ス<br>イッチを押した場合 | ププー         | 「タイマー」「最小です」  | _  |
|     | 火力変勢     | 更          |                         | ププー         | 「自動調節中です」<br>「火力調節できません」                            | 「自動調節中です」<br>「火力調節できません」                   |
|     | モード      | 変更受付着      | 不可                      | ププー         | 「オート調理中です変更できま<br>せん」                               | 「オート調理中です」<br>「変更できません」                    |
|     |          |            | ・受付不可庫内T<br>場合(2 度焼き)   | ププー         | 「グリルが熱くなっています 」<br>「冷めるまで」<br>「しばらくお待ちください」         | 「グリルが熱くなっています」<br>「冷めるまで」<br>「しばらくお待ちください」 |
|     | オートi     | 周理設定的      | 解除時                     | ピッ          | 「オート調理の設定を取り消し<br>ました」                              | _  |

## 安全・便利機能を使いましょう

| 操作・設定・状況  |   |               | と・状況  | 報知前   | 音声「親切モード」  | 音声「標準モード」                                    |
|---|---|---------------|---|---|--|--|
|   | オーブン  | オーブン調理を選択     |   | ピッ  | 「タッチオーブンに設定しました」 「メニューを選択してください」 2 秒後「オーブン調理です」 「タイマーを設定できます」(確定後)「**分に設定しました」 | 「メニューを選択してください」<br>2 秒後<br>「タイマーを設定できます」     |
|   |   |               | オーブン  | ピッ  | _  | _  |
|   |   | メニュー<br>選択    | ケーキ、パン                                      | ピッ  | 「ケーキ/パンです」「タイマー」「焼き加減を設定できます」(確定後)「**分に設定しました」                                 | 「タイマー」<br>「焼き加減を設定できます」                      |
| <br> グリル  |   |               | 取り消し  | ピー  | 「設定を取り消しました」   | _  |
|   |   |               | 標準  | ピッ  | 「標準です」   | _  |
|   |   | 焼き加減          | 強め  | ピッ  | 「強めです」   | _  |
|   |   |               | 弱め  | ピッ  | 「弱めです」   | _  |
|   |   | 点火            |   | ピピッ   | 「点火します」  | _  |
|   |   | 30 秒前(完了後     | (表示<br>: 15 秒表示)                            | ピピッ×3   | 「タイマーをまもなく終了しま<br>す」   | _  |
|   |   | 終了時           |   | ピピッ   | 「消火しました」<br>「余熱に切り替わります」   | 「消火しました」<br>「余熱に切り替わります」                     |
|   |   | 余熱タイ          | イマー開始 5 分後                                  | ピピッ   | 「余熱**分です」  | 「余熱**分です」                                    |
|   |   | 余熱タイ          | ′マー開始 30 分終了時                               | ピー  | 「終了しました」   | 「終了しました」                                     |
| 高温自動  | 初回弱》  | 火時            |   | ピピッ   | 「温度が高くなっています」<br>「火力自動調節に切り替わりました」   | 「温度が高くなっています」<br>「火力自動調節に切り替わりま<br>した」       |
| 調節機能  | 弱火時(  | こ火力調節         | 節した場合                                       | CLy   | 「安全装置が働き」<br>「火力自動調節中です」<br>「火力調節できません」  | 「安全装置が働き」<br>「火力自動調節中です」<br>「火力調節できません」      |
| 感震停」  | 上機能作  | 動             |   | ピー× 5   | 「安全装置が」「働きました」<br>「強いゆれを検知し」<br>「消火しました」                                       | 「安全装置が」「働きました」<br>「強いゆれを検知し」<br>「消火しました」     |
|   |   | i止機能、<br>能の作動 | 焦げつき自動消火機<br>                               |   | 「安全装置が」<br>「働きました」   | 「安全装置が」<br>「働きました」                           |
| 立ち消え  | え安全装  | 置作動           |   |   | 「安全装置が」「働きました」   | 「安全装置が」「働きました」                               |
|   |   | (不着火<br>未設定時  | )なべ検知エラー                                    |   | 「火がついていません」<br>「もう一度」「点火」<br>「してください」  | 「火がついていません」<br>「もう一度」「点火」<br>「してください」        |
| ボラー時(不着火)   | 時(不   |               | ピー× 3                                       | 「火がついていません」<br>「メニューを選択してださい」<br>「もう一度」「点火」<br>「してください」 | 「火がついていません」<br>「メニューを選択してださい」<br>「もう一度」「点火」「してくだ<br>さい」                        |  |
| グリル泊  | グリル過熱防止センサー   |               |   |   | 「安全装置が」「働き」「消火しま<br>した」「グリルが」「熱くなって<br>います」                                    |  |
| 配線の排入の回路  | コンロ・グリル・液晶サーミスタ断線エラー・<br>配線の接触不良、配線の接触不良・電装ユニッ<br>トの回路故障、センサー解除スイッチ故障 |               | ピー  | 「安全装置が」<br>「働きました」                                      | 「安全装置が」<br>「働きました」   |  |
| 電磁弁・セーフティバルブ・立ち消え安全装置・<br>感震器の断線および回路故障、モーター位置<br>エラー |   |               | 「安全装置が働きました」<br>「ガスの元栓を閉じ取扱説明書<br>をご確認ください」 | 「安全装置が働きました」<br>「ガスの元栓を閉じ取扱説明書<br>をご確認ください」             |  |  |
| 全バーナ OFF 後も、冷却ファンが回っている<br>場合                         |   |               | 即ファンが回っている                                  | _   | 「本体内部が熱くなっています」<br>「冷却ファンを」<br>「引き続き」「運転します」                                   | 「本体内部が熱くなっています」<br>「冷却ファンを」<br>「引き続き」「運転します」 |
| オール!  | ノセット  |               |   | ピッ  | 「リセットしました」   | 「リセットしました」                                   |

## **- 電源オフ時間・コンロ消し忘れ消火機能時間・感震停止機能・湯わかしモードお知らせ時間・専用土鍋モードを任意に設定【カスタマイズ機能】**

この機器はお客様が使いやすいように以下の機能の設定を変えることができます。

- ●電源オートオフ時間: 1~25分の間で1分単位に設定できます。購入時は、「3分」に設定されています。
- ●コンロ消し忘れ消火機能時間: 「30 分」~「120 分」の 10 分間隔で(全コンロバーナー同じ時間)設定できます。 購入時は「120 分」に設定されています。
- ●感震停止機能:「on(設定)」、「oF(解除)」に設定できます。購入時は、「on」に設定されています。
- ●湯わかしモードお知らせ時間: 1~5の5段階で調節します。購入時は「3」に設定されています。
- ●専用土鍋モード:ごはんのおこげ状態を5段階で調節します。購入時は「4」に設定されています。

# (1) 準 備

- 1 「ピッ」と音がするまで、電源スイッチを押す(0.3秒)
  - ●コンロ・グリルは使用しない状態にしてください。
- 2 コンロ操作部の〔押:開〕付近を 指で押す


押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。

# (2) モード設定

# 左右コンロの[+]スイッチを同時に長押しする(3秒以上)

各表示部が点灯し、**カスタマイズ機能設定モード**に 入ります。





図の時間表示は、型式の呼び:RHB71WGV2-R、RHB71WGV2(G)-Rを示しています。


RHB71WGV2-L、RHB71WGV2(G)-L の場合、下記のように表示されます。

- ・電源オートオフ時間は、左コンロ表示部に"量分" が表示されます。左コンロの[+]、[-] スイッ チを押し設定してください。
- ・コンロ消し忘れ消火機能時間は、右コンロ表示部に"【**?**[]分"が表示されます。右コンロの[+]、[-] スイッチを押し設定してください。

### ◆電源オートオフ時間を設定する場合

1~25分の間で、1分単位で変更できます。

右コンロの[+]、[-] スイッチを押す




### ◆コンロ消し忘れ消火機能時間を設定する場合

「30分」~「120分」の10分間隔に設定できます。

左コンロの[+]、[-] スイッチを押す

●全コンロバーナー同じ時間に設定されます。



### ◆感震停止機能を設定する場合

「on(設定)」、「oF(解除)」に設定できます。

後コンロの[+]、[-] スイッチを押す





## 安全・便利機能を使いましょう

### ◆湯わかしモード沸とう時お知らせ時間を設定する場合

強火力バーナー、標準バーナーそれぞれ個別に設定できます。

設定するコンロの湯わ かしスイッチを押す



2 コンロ [+]、[-] スイッチを押す

●強火力バーナー、標準 バーナー個別に設定し ます。



| コンロ表示部 | 1 2                  | 3             | 4 5                  |
|--------|----------------------|---------------|----------------------|
| 設定内容   | 沸とうのお知らせ<br>を早くしたい場合 | ← 標準 → (初期設定) | 沸とうのお知らせ<br>を遅くしたい場合 |


### お願い

- ●同じ設定値にしてもなべの材質、形状や水量によってお知ら せ時間が異なります。そのため、お使いになるなべなどによっ ては、極端にお知らせ時間が早くなりすぎたり、遅くなりす ぎたりする場合があります。設定を変更する場合は、2また は4から設定してください。それでもなお、早くしたい場 合や遅くしたい場合は、1または5に設定してお使いくだ さい。
- ●同じやかん(なべ)を使用しても水量によってお知らせ時間 が異なる場合があります。
- ●強火力バーナー、標準バーナーでそれぞれ制御が異なるため、 同じ設定値にしてもお知らせ時間が異なる場合があります。

### ◆専用土鍋モードを設定する場合

ごはんのおこげの状態を 1~5の5段階で設定でき ます。

炊飯スイッチを押す



コンロ[+]、[-] スイッチを押す



| コンロ表示部 | 1   | 2 | 3 | 4             | 5               |
|--------|-----|---|---|---------------|-----------------|
| 設定内容   | おこに |   |   | ← 標準 → (初期設定) | おこげを多く<br>したい場合 |

### ワンポイント

●電源スイッチを押すと、設定を確定します。また、そのま ま放置しておいても、設定 15 秒後に表示が消え、確定し ます。

## 設定を購入時に戻す【リセット機能】

購入時の設定状態にリセットすることができます。

# 備

- 🚹 「ピッ」 と音がするまで、電源 スイッチを押す(0.3秒)
  - ●コンロ・グリルは使用しない状態にしてください。
- コンロ操作部の「押:開」付近を指で押す

押し込んだ指を戻すと操作部が自動的に出てきます。


## ワンポイント

- ●上記操作を行うと初期設定に戻りますが、カスタマイズ 機能としても使用できます。 ➡ 54 ページ
- ●電源スイッチを押すと、設定を確定します。また、そのま ま放置しておいても、設定 15 秒後に表示が消え、確定し ます。

# リセット

左右のコンロタイマー [-] スイッチ を同時に長押しする(5秒以上)

「ピッ」とお知らせして初期状態の設定に戻ります。



## 震動を検知して自動消火【感震停止機能】

機器本体が震度約4以上の震動を検知すると、コンロ・グリルともに自動消火します。

●使用していたコンロまたはグリルの天面表示部に"浸浸"と表示して、火力表示ランプを点滅させます。

### ◆感震停止機能が作動したあとで

## 1 操作ボタンを奥に当たるまで 押し込む

火力表示ランプと *"~~"* 表示が消灯します。

## 🙎 電源スイッチを押す

電源ランプが消灯し、電源が切れます。

●再使用するときは、周囲の安全を 確認してから使用してください。



### レンジフード連動機能

対応しているレンジフードとの組合せが必要です。

- ※コンロやグリルを点火するとコンロ前面より赤外線が発信され、対応レンジフードであれば、自動的に「中」 運転します。
- ※レンジフードファンの運転切替をする場合は、レンジフードファン側の操作部で操作してください。



### 自動運転



## 運 転

機器の点火操作をします。 ➡ 23・34 ページ

レンジフードファンが自動的に「中」の風量にて運転 します。なお、すでに他のコンロやグリルなどを使 用している場合は、その風量を維持します。



# (2)

## 停止

機器の消火操作をします。 ➡ 23・35 <-- シ

ただしレンジフードファンの運転は消火操作を行って約3分後に自動停止します。



## ワンポイント

- 消火操作を行っても他のコンロやグリルなどを使用中は停止しません。
  - 全ての操作ボタンを消火の状態にしたとき、レンジフードファンが停止します。
- ●自動消火時(立消え安全装置作動、コンロ・グリルタイマー作動時など)にはレンジフードファンは自動停止しません。 機器の消火操作を行ってください。

## 手動運転

レンジフードファン側の操作部で行います

# 1 運 転

レンジフードファンの運転スイッチを押し、風量を設定してください。

# (2) 停 止

レンジフードファンの切スイッチを押し運転を停止してください。

## 照

### 明

レンジフードファン側の操作部で行います

レンジフードファンの照明スイッチを押し、照明 の点灯・消灯を行ってください。

## 安全・便利機能を使いましょう

#### お願い

レンジフード連動は、ガス機器からの赤外線信号を人に反射させ、レンジフードファンで受信し、レンジフードファンを作動させます。点火・消火操作時はカウンターから 30cm 程度はなれ、左右の発信部のいずれかの正面に立って右図のように操作してください。

※赤外線発信部からの信号は人や壁に反射して、フード本体の赤外線受信部に届きます。前かがみで操作し、頭で受信部への信号をさえぎらないように操作してください。

※赤外線発信部およびフード本体の赤外線発信部が汚れていると、レンジフードファンと連動しない場合があります。汚れている場合は掃除をしてください。



## ワンポイント

下記のように操作すると動作しない場合がありますが故障ではありません。

- ●赤外線発信部の近くに立ち過ぎている。離れすぎている。
- ●前かがみで操作し、手や頭で信号がさえぎられている。
- ●ガス機器の横に立って操作している。



- ●テレビ・エアコンなどのリモコンを操作している。
- ●黒服やビロード、毛糸の服などを着て操作している。
- ●ガス機器に太陽光が当たった状態で操作している。
- ※連動しにくい場合は、レンジフードファンの操作部で操作してください。

#### お願い

- ●指定外のレンジフードファンでは連動しません。お問い合わせはお買い上げの販売店、または当社事業所にご 連絡ください。
- ●レンジフードファン側が常時換気設定時にコンロ側を停止しますとレンジフードファン設定の常時換気設定に 戻ります。停止する場合はレンジフードファン側で操作してください。
- ●レンジフードファンの使い方はレンジフードファンの取扱説明書をお読みください。

## 点検・お手入れをしましょう

## お手入れの道具と洗剤について

## 〉お手入れのしかた

- ガス栓(ねじガス栓)を閉める 機器が十分に冷えたことを確認してください。
- 手袋をはめ、道具と洗剤を用意する
- 洗剤をスポンジや布に含ませてふく 3 スプレーで洗剤を直接かけないでください。

## 🖊 水洗いしたあと、水気をふき取る

水気や洗剤を残さないようにします。

#### お願い

● お手入れのしかたを守らないと、機器や部品表面 のはがれ、欠け、変色、変質、さび、割れ、傷の原 因となります。

### ワンポイント

●洗剤は「台所用」「住居用」などの用途や、液性 (中性・弱アルカリ性・弱酸性) を確認して汚れにあったものを選びます。道具・ 洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書や注意をよく読み、使えるか確認します。まず、道具や洗剤を目立たない部分で試し てから、使用してください。

## 使って良い道具と洗剤

### 使って良い道具・洗剤



たわし











- ①布・スポンジたわし・歯ブラシに水や台所 用中性洗剤を含ませてふく
- ②乾いた布で水気をふき取る
- ガラストッププレートには別売のガラストップ専用クリーナーを使用してください。 (ガラス面以外には使用しないでください)
   ステンレス専用クリーナーは、ステンレス製のごとく、バーナーキャップ上部以外には使用したは使用したいでください。
- は使用しないでください。

## 使ってはいけない道具と洗剤

### 使ってはいけない道具・洗剤













ナイロンたわし 亀の子たわし

●硬いため、部品・グリルとびらガラス・ホーローや 塗装の表面に傷がつきます。はがれ・欠け・変色・ 変質・さび・割れの原因になります。









スポンジたわし裏面(硬い)

- ●スポンジたわしの裏面は硬く、研磨剤も付着してい ます。
- ●研磨剤で、部品・グリルとびらガラス・ホー ローや塗装の表面に傷がつき、はがれ・欠け・ 変色・変質・さび・割れの原因になります。






弱酸性洗剤· 弱アルカリ性洗剤・ クリームクレンザー







●もし使う場合は、「お手入れのポイント」を守って 使ってください。ただし、機器本体・バーナー部 などの塗装部には絶対に使用しないでください。





アルカリ性洗剤・



シンナー・ ベンジン・ アルコール

●部品やホーロー・塗装の表面が変質し、樹脂部品 の割れ・はがれ・変色・さびの原因になります。






スプレー式洗剤

- ●機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して作 動不良や腐食して、**故障の原因になります**。 機器に直接かけずに、必ず布に含ませてからお手 入れしてください。
- ●上記記載以外の道具や洗剤も使用しないでください。
- トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼付してあります。もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い 求めの販売店、または当社事業所に連絡してラベルを再購入し、張り替えてください。

## 点検・お手入れをしましょう

## ↑ 注 意



- ■点検・お手入れは、ガス栓 (ねじガス栓) を閉め、機器が冷えてから手袋をは めて行う
  - ●やけどや機器の角などでけがをする原因になります。(グリル庫内・排気口・バーナーまわりは特に注意してください)また、お手入れする部品以外は、はずさないでください。
  - ●使用直後はガラス面は熱くなっています。お手入れはガラスが冷えてから行ってください。
  - ●点検・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・紙類などを置き忘れていないか確認してください。
- ■お手入れ時は、バーナーキャップ(上部・下部)・ごとく・排気ロカバー・グリル部品(グリルとびら・グリル焼網・グリル皿受け・グリル皿)・下火カバーは取りはずせます。それ以外の部品は絶対に取りはずさないでください。
  - ●取りはずした部品は「各部品のセット」 → 17・18 ページを参照して取り付けてください。
- ●ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年 1 回程度の 定期点検をおすすめします。
- ※定期点検を受ける先が不明の場合や、点検費用などについてはお買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。

## 日常点検をしましょう

### 部品が正しくセットされていますか?

バーナーキャップ、ごとく、排気口力バー 下火力バーなど



正しくセットする ➡ 17・18 ページ

### つまり、たまり、汚れはありませんか?




- ●バーナーの炎口が煮こぼれなどでつまっていませんか。
- ●立消え安全装置(炎検知部)が煮こぼれなどで汚れていませんか。
- ●グリル皿に多量の脂がたまっていませんか。
- ●グリル庫内が脂で汚れていませんか。



お手入れする ┉→60 ~ 62 ページ

## お手入れのポイント

 $oldsymbol{\Omega}$ ~ $oldsymbol{\Omega}$ の各部品のお手入れのポイントを  $oldsymbol{60}$   $\sim$   $oldsymbol{62}$   $\sim$   $\sim$   $oldsymbol{62}$   $\sim$   $oldsymbol{62}$   $\sim$   $oldsymbol{62}$ 



- **①**ごとく
- 2排気口カバー
- 3下火カバー
- 4 グリル焼網
- **5** グリルとびらガラス グリルとびら グリル皿受け
- 6 グリル皿
- 7 バーナーリング
- ③バーナーキャップ上部 バーナーキャップ下部 バーナー本体
- ① 立消え安全装置(炎検知部) 電極(点火プラグ) 温度センサー
- **1**カラストッププレート

※もっと詳しい各部の名称は 17·18 ヘーシをご覧ください。

### ①ごとく(ホーロー)、②排気ロカバー、 ③下火カバー、®バーナーキャップ上部(ホーロー)

- ❖汚れがひどかったり、こびり付きがとれないときは?
- 1. 台所用中性洗剤を混ぜた水を含ませた紙や布で湿らせる

そのまま置いておくか、つけ置きしておくと汚れが 浮きあがってきます。また、煮洗いするとさらに汚れを落としやすくなります。

2. 水洗いし、水気をふき取る

### 

ただし、これらは基本的に使っていけないもので、表面に傷がついたり、変色・変質することがあります。 目立たない部分で試してからお使いください。


1. 水でぬらしたスポンジや歯ブラシに重曹を塗り、汚れを落とす

重曹をとかした水につけ置きした後に汚れを落とします。それでも汚れがとれない場合は、そのまま30分ほど煮込むと汚れを落としやすくなります。残った汚れは、割ばしやヘラを使ってこすり落とします。その後水洗いします。

2. 弱アルカリ性洗剤・歯みがき粉・クリームクレンザーをスポンジにつけて、汚れを落とすこともできます

### ◆排気ロカバーのはずしかた

1. 排気ロカバーの外側の手前コーナー部を押さ え、奥側を浮かせながら取りはずします



## ◆・下火カバーのはずしかた

下火カバーを少し上に持ち上げてはずしてください ➡ 17 ←¬¬

# ①ごとく(ステンレス製)、®バーナーキャップ上部(ステンレス製)

- ❖汚れがひどかったり、こびり付きがとれないときは?
- 1. クリームクレンザーを少し含ませ、スポンジの硬い面で汚れを落とす 細かい所は歯ブラシを使って汚れを落とす
- 2. 水洗いし、水気をふき取る

### ❖表面が変色した場合は?

- 1. ステンレス部品用のお手入れ道具あるいは、市販の研磨剤入りスポンジを使って洗う別売のステンレス専用クリーナー(→→ 76 ページ)を使えばより簡単に変色を落とせます。ステンレス専用クリーナーはやわらかい布に含ませるか、ラップに付けてご使用ください。
- 2. 水洗いし、水気をふき取る

### お願い

- ●スポンジの硬い面、クリームクレンザーおよびステンレス部品用のお手入れ道具で汚れを落とす場合、ステンレス表面が傷つくことがありますが、性能に問題はありません。
- ●目立たない部分で試してからお使いください。
- ●ステンレス製のごとくやバーナーキャップ上部は、 炎の熱により変色しますが、性能上、問題はありま せん。

## ⑤グリルとびらガラス・グリルとびら・グリル皿受け

- ❖汚れがひどかったり、こびり付きがとれないときは?
- 1. 台所用中性洗剤と水を含ませた紙で汚れた部分を湿らせ、水洗いする

### **☆**グリルとびらのはずしかた・取り付けかた

### 取りはずしかた

- 1. グリルとびらを止まるまで引き出し、グリル焼網、グリル皿、グリル皿受けを取り出す
- 2. グリルとびらについている押さえバネを矢 印方向に押しながらはずす




## 点検・お手入れをしましょう

#### 取り付けかた

 レール手前のツメ2個 所をグリルとびらの 角穴にはめ込む



- 2. グリルのとびらを、の方向に回転させる
- 3. 押さえバネがレール側に確実にはまっているか確認する



# ④グリル焼網(フッ素コート)、⑥グリル皿(クリアコート)、⑦バーナーリング(クリアコート)

 汚れたらそのつど、やわらかい布やスポンジ でお手入れをする

そのままにしておくと、シミが残ったり、変色する ことがあります。

### ❖汚れがひどいときは?

1. 台所用中性洗剤と水を含ませた紙で汚れた部分を湿らせておく

汚れが浮いてきたらやわらかい布やスポンジでふき取ります。

フッ素加工フライパンに使用できるスポンジを使用してください。

バーナーリングの凹部は、つまようじや歯ブラシなどでお手入れする。

汚れがたまると、ごとくが安定しない原因となります。




#### お願い

- ●硬いブラシやたわし、また中性以外の酸性・アルカリ性洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・傷の原因になります。
- シミ・傷の原因になります。 ●ガラストップ専用クリーナーは、研磨剤が入っていますので表面を傷つけます。使用しないでください。
- ●トッププレート表面をスクレーパーでお手入れする場合、バーナーリングを傷つけないよう注意してください。
- ●バーナーリングとガラスのすき間はつまようじ等かたいもので掃除しないでください。リングとガラスの間のパッキンを傷つけます。
- の間のパッキンを傷つけます。 ●長期間使用するとグリル皿のクリアコートおよび バーナーリングのクリアコートが変色することがあ ります。
- グリル皿中央部に力をかけすぎるとグリル皿が変形してグリルとびらが出し入れできなくなります。力をかけすぎないでください。
- グリル焼網は、取り替え可能な消耗部品です。長時間使用しているうちに、魚がくっつきやすくなったりフッ素コートがはがれることがあります。 (交換部品として準備しております。) **➡ 76** ページ

### ⑧バーナーキャップ下部・バーナー本体

- 1. 汚れていたら、ふき取る
- 2. バーナー部は目づまりしていたら、炎口を歯 ブラシや針金などでお手入れする



3. 表面はやわらかい布、やわらかいスポンジなどでふき 取る




**4.** バーナーキャップは水洗いをする

水洗いをしたあとは水気を十分に切ってからセット してください。

### お願い

- ●中性洗剤以外は使用しないでください。万一、表面 の黒色塗装がはがれた場合、そのまま使用しても問 題ありません。
- ●バーナーキャップ上部とバーナーキャップ下部を分解しないでください。



### ⑨立消え安全装置(炎検知部)・電極(点火 プラグ)・温度センサー

- 1. 汚れていたら、柔らかい布などでふき取る
- 2. 立消え安全装置 (炎 検知部) と電極 (点 火プラグ) に、汚 れがこびり付いて いる場合は、やわ 立消え安全装置 らかい歯ブラシで お手入れする

やわらかい歯ブラシ 立消え安全装置 (炎検知部) 電極 (点火ブラグ)

3. 温度センサーは片手を添え、水をかたくしぼった布で頭部と側面の汚れをふき取る



### お願い

- ●硬いブラシではお手入れしないでください。
- ●立消え安全装置(炎検知部)・電極(点火プラグ)・温度センサーを傾けたり、汚れたままにすると、点火不良や消火するなどの原因になります。

### 10ガラストッププレート

1. 汚れたらそのつど、やわらかい布やスポンジ でふき取る

油汚れは、台所用中性洗剤や水を含ませたやわらかい布やスポンジでふき取ります。そのままにしておくと、くもりが残ったり、焦げついて汚れがとれにくくなります。また、砂糖やしょう油を含んだものをこぼすと、こびり付いてとれにくくなります。

- 2. 乾いた布で仕上げをする
- ☆「汚れがひどいときは?」「油膜やくもりが残るときは?」 「バーナー付近が変色したように見えるときは?」
- 1. 台所用中性洗剤と水を含ませた紙で汚れた部分を湿らせておく

汚れが浮いてきたらやわらかい布やスポンジでふき 取ります。また、くしゃくしゃにしたラップや、キッ チンペーパー・やわらかい歯ブラシに、ガラストッ プ専用クリーナーや水でといた重曹を適量塗り、こ すります。

- 2. 汚れがとれたら、やわらかい布やスポンジで水 ぶきをする
- 3. 乾いた布で仕上げをする

### お願い

- トッププレートは排気口部にねじ固定されています。修理技術者以外の人は取りはずさないでください。
- ●ドライバーなど先の鋭いものやみがき粉などは、ガラス面および、バーナーリングを傷つけますので使わないでください。(ただし、万一塗装がはがれても、そのままお使いになれます)
- 漂白剤、強アルカリ洗剤を使用すると、バーナーリングの塗装部分がはがれ落ちることがありますので使わないでください。
- 使わないでください。 ● ガラストップ専用クリーナー以外のクリームクレン ザーを常用すると、ガラスの印刷面がうすくなった り、バーナー周辺部が変色・変質することがありま す。
- ●直接ガラストッププレートに、洗剤をたらしたり、 スプレー式洗剤で直接ふきつけずに、必ずやわらか い布やスポンジに染み込ませてご使用ください。

## ワンポイント

●当社別売のガラストップ専用クリーナーおよび、当社推奨のスクレーパー (焦げつきそぎ取り用) や洗浄キューブをお使いいただくと上手にお手入れができます。お求めの場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。購入先が不明の場合はもよりの当社事業所にご相談ください。また、スクレーパー・洗浄キューブは、お近くのホームセンターなどでお買い求めください。 → 76 ペーッ 必ずガラス面のみにお使いください。

### グリル庫内


1. 使用後はそのつどやわらかい布やスポンジで ふき取る

脂汚れは台所用中性洗剤や水を含ませたやわらかい 布やスポンジでふき取ります。

2. 乾いた布で仕上げをする

お手入れ等で万一パネルがはずれた場合は以下 のように取り付けてください。

- ◆コンロパネル飾り、グリルパネル飾りの 取り付けかた
- 1. コンロパネル飾りの下側のツメを引っ掛けて本体に合わせる




- ※操作部を半開きの状態にして取り付けると取り付けるとなります。
- 2. コンロパネル飾りの上面にある、パネルロックを左側へ動かして、コンロパネル飾りを固定する
  - ●各操作ボタンを押して、操作ボタンを出しスムーズに回転することを確認してください。
  - グリルパネル飾りも同様に 取り付ける。





### お願い

- パネルロックを必ず左側へ止まるまでスライドさせ て固定してください。
- ●指が入らない場合は⊖ドライバーなどの薄いもので 行ってください。
- ◆ コンロ下部飾り、グリル下部飾りの取り 付けかた
- **1.** コンロ下部飾りのツメのミゾを操作部のピンにはめ込む
- 2. コンロ下部飾りを回転させて操作部にはめ込む
  - ●操作部を開閉させてスムーズに動くことを確認してください。動きが悪い場合は、上記のコンロパネル飾りの取り付けをやり直してください。



●グリル下部飾りも同様に取り付ける。

| F.F. 88  | フントアノ・ジャル・  | # D7 0° \"         |
|--|---|--------------------|
| 質問<br>パネル操作部がはず<br>れてしまった                        | <ul><li>こうしてください</li><li>◆ 本製品は破損等しないようにはずれる構造になっています。故障ではありません。</li></ul>  | <b>参照ページ</b><br>62 |
| 使用中、消火後に音がする                                     | ● コンロバーナー使用後に「ポン」という火の消えた音のする場合がありますが、異常ではありません。  |                    |
| ・「ポン」と音がする ・キシミ音がする ・「シャー」と音がする ・「カチッ」と音がする      | ● 点火後や消火後にキシミ音がでますが、加熱や冷却されるときに、<br>金属が膨張収縮して起こる音で、異常ではありません。   |                    |
| ・点火初期に「ポッ<br>ポッ」と音がする<br>・「シャー」と音がする             | ● コンロバーナー使用中「シャー」と音がでますが、燃焼するガスの通<br>過音で、異常ではありません。   |                    |
| ・コンロ前面(左側)か<br>ら温風が出る<br>                        | ● グリルの火力が切り替わるときに「カチッ」と音がしますが、火力の切り替えをする電磁弁が作動する音で、異常ではありません。   | _                  |
|  | ● 機器が冷えている状態でグリルに点火するとしばらく「ポッポッ」と音のする場合がありますが、異常ではありません。機器が温まると音はなくなります。  |                    |
|  | ● 使用中や使用後にモーター音がしますが異常ではありません。<br>天面表示部が高温になる前に冷却ファンが作動し空冷します。  |                    |
|  | ● 使用中や使用後にコンロ前面(左側)から温風が出ることがありますが異常ではありません。<br>天面表示部が高温になる前に冷却ファンが作動し空冷します。  |                    |
| 点火すると他のバー<br>ナーもスパークする                           | ● 他のバーナーも同時にスパークします。異常ではありません。  |                    |
| 操作ボタンから手を放し<br>てもスパークしている                        | <ul><li>● 操作ボタンから手を放してもスパークがつづきます。(最長約10秒)<br/>異常ではありません。</li></ul>   | _                  |
| 使用中に・・・  | ● なべの形状や材質が適していますか?   | 20                 |
| ・調理中に消火する<br>・油が高温になっても<br>自動消火しない<br>・点火してもすぐ消え | ● 土鍋や耐熱ガラスなべや圧力なべを使っていませんか?<br>まれに焦げつき自動消火機能がはたらき、消火することがあります。<br>再点火してください。  | 20 · 69            |
| - る<br>- ·火力が変わる<br>- ·なべ底がひどく焦げ                 | ● なべ底が温度センサーと密着していますか?  | 20                 |
| ・なべ底がひとく無け<br>ついて消火した<br>・揚げものがうまくでき <b>■</b>    | ● なべ底や温度センサーが汚れていませんか?  | 61                 |
| ない   | ● 油の量はあっていますか?<br>なべの形状や材質、油の量によっては油の温度が設定温度より高めになったり低めになったりする場合があります。設定温度を加減してお使いください。   | 5 · 20<br>25       |
|  | <ul> <li>から焼きに近い調理をしていませんか?</li> <li>なべの温度が高温になると、過熱防止のため自動的に火力を切り替えます。強火⇔弱火を繰り返し、この状態が30分間続くと自動消火します。</li> <li>弱火になると支障のあるときは、センサー解除スイッチを押すと、高温での調理ができます。(強火力バーナー・標準バーナー)</li> </ul> | 5 · 22<br>31       |

29

### 質問

### 使用中に…

- ・調理中に消火する
- ・油が高温になっても 自動消火しない
- ・点火してもすぐ消える
- ・火力が変わる
- ・なべ底がひどく焦げ ついて消火した
- ・揚げものがうまくでき ない

### こうしてください

参昭ペーシ

| ● フライパンやなべをふったり、浮かせて調理していませんか?<br>フライパンやなべを持ちあげると弱火になります。弱火になると支<br>障のあるときは、センサー解除スイッチを押すと、調理できます。<br>(強火力バーナー・標準バーナー)             | 22     |
|--|--------|
| ● なべ底にこんぶや竹皮などをしいて調理していませんか?   | _      |
| <ul><li>● 長時間使っていませんか?<br/>点火後コンロは約120分で自動消火し、消し忘れを防ぎます。</li></ul>   | 4 · 23 |
| <ul><li>● 冷凍食品や冷凍したなべをそのまま調理していませんか?<br/>解凍してから調理してください。</li></ul>   | _      |
| ● カレーやシチューなどとろみのある料理を強火で再加熱していませんか?<br>水を加え弱火で様子を見ながらかき混ぜて調理してください。  | _      |
| <ul><li>● カラメル、みその加熱など水分のほとんどない料理や中火で調理していませんか?</li><li>焦げつきがひどくなる場合があります。</li></ul>   | _      |
| <ul><li>■ 温度センサーが高温になっていませんか?<br/>安全機能がはたらいて消火した場合、温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。</li><li>水を入れたなべやぬれふきんなどで温度センサーを冷やしてください。</li></ul> | 69     |
| <ul><li>●機器下方のキャビネットとびらを速く開閉していませんか?<br/>速く開閉すると消火することがあります。ゆっくり開閉してください。万<br/>一火が消えても立消え安全装置がはたらき自動的にガスは止まります。</li></ul>          | 5      |

### 湯わかしモード使用 しても

- ·お湯がぬるい
- ・お知らせが遅い
- ・ふきこぼれる

| ● 土鍋や耐熱ガラスなべや圧力なべを使っていませんか?<br>まれに焦げつき自動消火機能がはたらき、消火することがあります。<br>再点火してください。 |         |
|--|---------|
| ● なべ底が温度センサーと密着していますか?   | 20 · 23 |
| ● 火力は適切ですか?  | 29      |
| ● 水の量は適切ですか?<br>標準バーナー: 水量500ml~2ℓが適切です。<br>強火力バーナー: 水量500ml~3ℓが適切です。        |         |
| <ul><li>■ 加熱中になべを動かしたり、水をかき混ぜたりしていませんか?</li></ul>                            |         |

● 天面表示部の過熱防止センサーが作動しました。コンロを覆ってしまうような大きななべや焼網などを使用した場合、消火する場合があります。



- 一度わかしたお湯(70℃以上)を再び湯わかしモードでわかしていませんか? 100℃より低めで沸とうしたと判断する場合があります。
- ◆ カスタマイズ機能で、お知らせ時間を変更していませんか?55

● 湯わかしに適したなべを使用していますか?

### 質問

### 上手に炊飯·おかゆが できない

- ・ふきこぼれる
- ・ごはんがかたい
- ・ごはんがやわらかい
- ・ごはんが焦げる

| ● 炊飯に適したなべを使用していますか?  | 21 |
|---|----|
| ● なべ底が温度センサーと密着していますか?  |    |
| ● 米の量、水の量は正しくはかっていますか?  | 26 |
| <ul><li>よく洗米しましたか?<br/>ぬか分が残っていると焦げやすくなります。</li></ul>                             | _  |
| ● 浸しおき時間は十分ですか?<br>洗米してすぐ炊飯するとごはんが硬めになります。  |    |
| <ul><li> ● 炊きこみごはんではありませんか?<br/>白米に比べ焦げやすくなります。</li></ul>                         | 26 |
| <ul><li>● 無洗米を使っていませんか?</li><li>1、2度洗米し、3%程度多めに水を入れて、必ず浸しおきをして炊飯してください。</li></ul> |    |
| ● 炊飯途中にふたを開けませんでしたか?  |    |
| ● 炊き上がった後、10~15分程度むらしていますか?   | 27 |
| ● むらした後、ごはんをかき混ぜていますか?  |    |

● 銘柄や産地、保存期間により炊き上がりのかたさや粘り、食味が変

専用土鍋モードで市販の土鍋を使うと、うまく炊飯できません。

● おかゆの場合は、ふたをずらすなどの工夫が必要です。

● 専用土鍋モードのおこげの調節を変更していませんか?

● 炊飯専用土鍋(別売)を使っていますか?

わります。

こうしてください

参照ページ


27

21

54

### コンロまたはグリル 使用中

・消火する



### グリル使用時

- ・焼けすぎる
- ・焼け足りない
- ・焼けムラ
- ・煙が出る
- ・オートメニューでうま く焼けない
- ・オートメニュースイッ チを受け付けない
- ・ダッチオーブンスイッ チを受け付けない
- ・タイマーがセットでき ない

|             | こうしてください   | 参照ページ              |
|-------------|--|--------------------|
|             | ● 完全に解凍していますか?   | 33 · 37            |
|             | ● みそやかすは取ってから焼いていますか?  | 39 · 40            |
|             | ● 塩加減は良いですか?   | 41 · 45            |
|             | ● 焼き加減の設定、魚の置きかたは合っていますか?  | 48                 |
|             | ● 下火カバーが汚れていませんか?  | 60                 |
| <b>&gt;</b> | ● 庫内温度が高くなっていませんか?<br>庫内温度が高すぎると、タイマーは設定できる時間が短くなります。<br>オートメニュー、ダッチオーブンモードは受け付けません。 | 35 · 37<br>41 · 43 |
|             | ● グリルとびらは確実に閉まっていますか?  | 46 · 48            |
|             | ● 脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、排気口以外からも煙が<br>出る場合があります。                                       | _                  |
|             | ● はじめてグリルを使うときグリルや排気口以外から煙やにおいが出ます。グリルには加工油を使っておりその油を焼き切るためで異常ではありません。               | 32                 |
|             | ● 食材にあった火力調節をしてください。   | 35.38              |

## もう一度、ご確認ください

| こんな場合は                                | 調べてください   | 参照ページ         |
|---------------------------------------|---|---------------|
| ① <b>点火しない</b><br>・点火しにくい             | ●ガス栓(ねじガス栓)を全開にしていますか?  | 23 · 34<br>36 |
| ・スパークしない<br>・点火してもすぐ消える<br>・手を離すと消火する | ●ガス配管に空気が残っていませんか?(長時間使用していなかったり、朝一番など)点火操作を繰り返してください。  | _             |
|                                       | ● LPガスがなくなりかけていませんか?(LPガスをご使用の場合)   |               |
|                                       | ●バーナー炎口がつまっていませんか?  |               |
|                                       | ●電極(点火プラグ)、立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか?   | 61            |
|                                       | ●バーナーキャップが正しくセットされていますか?  | 18 · 19       |
|                                       | ●アルミはく製しる受けを使用していませんか?<br>使用しないでください。   | 9             |
|                                       | ●電源プラグがコンセントに差し込まれていますか?  | 16            |
|                                       | ●鍋なし検知機能がはたらきました。   | 5 · 22        |
|                                       | ●点火ロックを解除していますか?  | 19            |
|                                       | ●ブザーが鳴って消火しましたか?  |               |
|                                       | ●温度センサーが高温になっていませんか?<br>安全機能がはたらいて消火した場合、温度センサーの温度が下がる<br>まで点火してもすぐ消火します。<br>水を入れたなべやぬれふきんなどで温度センサーを冷やしてくださ<br>い。 | 69 ~ 74       |
| ②炎の状態がおかしい                            | ●バーナー炎口がつまっていませんか?  |               |
| ・炎が安定しない<br>・炎が黄色い、赤い<br>・異常音をたてて燃える、 | ●電極(点火プラグ)、立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか?   | 61            |
| 消える                                   | ●バーナーキャップが正しくセットされていますか?  | 18 · 19       |
| ・炎が均一でない<br>・使用中炎が消える<br>・なべにすすがつく    | <ul><li>●アルミはく製しる受けを使用していませんか?</li><li>使用しないでください。</li></ul>  | 9             |
| 0 (VC) 9 /3 D (                       | ●ブザーが鳴って消火しましたか?  | 69~74         |
|                                       | ●風が吹き込んでいませんか?  | _             |
|                                       | ■扇風機や冷暖房機器の風が当たっていませんか?   | 12            |
|                                       | ●換気をしていますか?   |               |
|                                       | ●コンロバーナー使用中に機器下方のキャビネットとびらを速く開閉<br>すると消火することがあります。ゆっくり開閉してください。   | _             |

| こんな場合は   | 調べてください   | 参照ページ              |
|--|---|--------------------|
| <ul><li>② 炎の状態がおかしい</li><li>・炎が安定しない</li></ul>                         | ●加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃えて炎が赤くなることがありますが、異常ではありません。                       |                    |
| ・炎が黄色い、赤い<br>・異常音をたてて燃える、<br>消える                                       | ● グリル使用時にコンロを使用すると焼ものの塩分(ナトリウム)やカルシウムが燃えて炎が赤くなることがありますが、異常ではありません。        |                    |
| <ul><li>・炎が均一でない</li><li>・使用中炎が消える</li></ul>                           | ●バーナーの炎は電極(点火プラグ)、立消え安全装置(炎検知部)、<br>ごとく部分などで炎が短くなっています。異常ではありません。         | _                  |
| ・なべにすすがつく  | ● 消火操作後、数秒間コンロバーナー炎口から小さな炎が出ることがありますが、バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。      |                    |
|  | ●火力調節時に一瞬炎が黄色くなったり大きくなる場合がありますが<br>異常ではありません。                             |                    |
| ③火力が変わらない  | ●火力調節しても炎の大小が変わらないようにみえる位置がありますが、異常ではありません。                               | 23                 |
| ④ブザーが鳴った   | ●安全機能が作動しています。確認してください。   | 69 · 70            |
| ・数回鳴った<br>・鳴り続ける   | ●部品が故障しています。<br>ガス栓(ねじガス栓)を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、<br>または当社事業所にご連絡ください。      | 71 · 72<br>73 · 74 |
| <ul><li>⑤ランプが点滅する</li><li>・操作部のモードランプ</li></ul>                        | ●自動消火した後、使用したコンロまたはグリルのボタンを消火の状態に戻しましたか?                                  | _                  |
| ・コンロ・グリル火力表<br>示ランプ<br>・電源ランプが点滅して                                     | ●点火操作時「パチパチ」と放電するとともに、コンロ・グリル点火<br>確認ランプが点滅することがありますが、故障ではありません。          |                    |
| いる<br>・点火時にランプが消灯  | ●特殊な操作で入るデモ(または検査)モードです。<br>故障ではありません。点火操作をやり直してください。                     | _                  |
| して消えた  | ● なべがのっていますか?   | 5 · 22             |
|  | ●機器をロックしていませんか?   | 19                 |
| ⑥部品が変色する   | ●酸性やアルカリ性洗剤を使用していませんか?  | 58                 |
| ・表面が変色する<br>・ごとくが変色する<br>・バーナーキャップ上部                                   | ●ごとくがホーローの場合、先端は、炎が当たり白くざらざらになります。異常ではありません。                              | 18                 |
| が変色する  | ●ごとく、バーナーキャップ上部がステンレス製の場合、炎が当たり<br>黒く変色しますが、性能に問題ありません。                   | 60                 |
| ⑦機器の中が赤く見える  | ●室内灯などの光がガラスを透過したときの色です。<br>異常ではありません。                                    | _                  |
| <ul><li>⑧ グリル皿にシワ状の<br/>模様が見える</li><li>・ グリル皿が一部黒ずん<br/>で見える</li></ul> | ●加工上で発生するものであり、機能・性能上問題ありません。   | _                  |
| ⑨コンロ側の操作でレン  | ● コンロ部・レンジフードファンの発信部または受信部が汚れていませんか?                                      |                    |
| ジフードファンが連動 しない(赤外線反射式)   | <ul><li>●赤外線発信部からの信号がさえぎられていませんか?</li><li>●離れて操作されていませんか?</li></ul>       | 1 · 57             |
| 10コンロを停止してもレンジフードファンが停止しない   | ●レンジフードファンタイマーの作動中は停止しません。<br>すぐに停止させたい場合はレンジフードファン側の停止用スイッチ<br>を押してください。 | 56                 |

## 表示とブザーについて

| ブザー音      | 表示                     | 部位                         | 内容   |  |
|-----------|------------------------|----------------------------|--|--|
|           | 火力表示ランプ点滅<br>表示部点滅     | 標準バーナー<br>小バーナー<br>強火力バーナー | 温度センサー過熱防止機能<br>作動<br>天ぷら油過熱防止機能作動<br>焦げつき自動消火機能作動 |  |
| ピー5回      | 火力表示ランプ点滅<br>表示部点滅     |                            | コンロ・グリル使用時感震                                       |  |
|           | 火力表示ランプ点滅<br>表示部点滅     |                            | - 停止機能作動   |  |
|           | 火力表示ランプ点滅<br>表示部点滅     | 標準バーナー<br>小バーナー<br>強火力バーナー | 温度センサー 過熱防止機能作動                                    |  |
|           | 火力表示ランプ点滅<br>表示部点滅     | 標準バーナー                     | <br>立消え安全装置の作動                                     |  |
|           | 火力表示ランプ点滅<br>表示部点滅     | 標準バーナー                     | 点火時に着火しなかった  |  |
| ピー3回      | 火力表示ランプ点滅<br>表示部点滅     |                            | 鍋なし検知エラー<br>(調理中に鍋なしを検知し<br>た場合)                   |  |
|           | 火力表示ランプ点滅<br>表示部点滅     |                            | 立消え安全装置の作動   |  |
|           | 火力表示ランプ点滅<br>表示部点滅     |                            | 点火時に着火しなかった  |  |
|           | 火力表示ランプ点滅<br>表示部点滅     |                            | グリル過熱防止センサーの<br>作動<br>ダッチオーブン有無判別機<br>能作動          |  |
|           | 火力表示ランプ点滅<br>表示部点滅     |                            | 電池電圧低下エラー<br>- ( バックアップ用電池ケー<br>ス使用時 )             |  |
|           | 火力表示ランプ点滅<br>火力表示ランプ点滅 | 小バーナー                      | コンロ消し忘れ消火機能作動                                      |  |
| ピー1回(約2秒) | 表示部点滅火力表示ランプ点滅         | 標準バーナー                     | コンロタイマーモード終了                                       |  |
|           | <u> </u>               | I.                         | 1  |  |

※火力表示ランプ、表示部を消灯する場合は操作ボタンを押してください。

※電源が OFF (オートオフ最長 25 分) になると表示はされません。

| 原 因  | 処置と再使用時の注意   | 参照ページ                   |
|--|--|-------------------------|
| 調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・から炊きなど   | ●「よくある質問 Q&A」を確認してください。<br>●やけどに注意して再点火を行ってください。<br>●天ぷら油過熱防止機能作動中(温度センサーが高温のままの<br>状態)は、点火してもすぐに消火する場合があります。  | 5 · 20<br>64            |
| 地震が発生したときなど  | <ul><li>●操作ボタンを押して戻してください。</li><li>●再使用時に、同じ現象が出る場合はガス栓(ねじガス栓)を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはガス事業者にご連絡ください。</li></ul> | 56                      |
| 過熱防止センサーが作動したなどの異常を検知しま<br>した。   | ●一度電源スイッチを切ってください。<br>●しばらく(約5分)待ってから再点火を行ってください。  | 64                      |
| 炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火しなかった<br>鍋なし検知が作動した場合など                                      | ●「故障かな?と思ったら①、②」を確認してください。<br>● 周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行ってください。  | 5 · 22<br>23 · 67       |
| 炎の吹き消え・点火しなかった場合など   | ● 「故障かな?と思ったら①、②」を確認してください。<br>● 周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行ってください。   | 7 · 34<br>67            |
| グリルのから焼き・消し忘れ・連続して使用した場合・<br>少ない食材など<br>オーブン・ケーキ / パンモードでダッチオーブンを<br>入れずに使用した。 | <ul><li>●作動中(グリル過熱防止センサーが高温のままの状態)は、<br/>点火してもすぐに消火します。</li><li>● 5分程グリル庫内が冷えるのを待ってから再点火を行ってください。</li></ul>    | 7 · 32<br>33 · 35<br>65 |
| 乾電池が消耗し自動消火しました。   | ●新しい乾電池に交換してください。  | 75                      |
| 使用開始から設定した時間がたち消火しました。<br>高温状態が 30 分継続しました。                                    | <ul><li>●操作ボタンを押して戻してください。</li><li>●続けて使用する場合は、再点火を行ってください。</li></ul>  | 5 · 6<br>23 · 30<br>63  |
| 設定した時間がたち自動消火しました。   | ●操作ボタンを押して戻してください。   | 30 · 65                 |

| ブザー音                    | 表                  | 示                          | 部位                    | 内 容                          |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                         |                    | 火力表示ランプ点滅                  | グリル                   | グリル調理タイマー終了<br>※オートメニューモード終了 |
| ピー1回<br>(約2秒)           |                    | 火力表示ランプ点滅                  | 小バーナー                 | 炊飯モード (ごはん・おかゆ・<br>土鍋) 終了    |
|                         |                    | 火力表示ランプ点滅・                 | 標準バーナー<br><br>強火力バーナー | - 湯わかしモード終了                  |
|                         |                    |                            | - 強人が、 /<br>          |                              |
|                         |                    |                            |                       | <br> <br> 基板エラー              |
|                         | 火力表示ランプ点滅<br>表示部点滅 | <br>強火力バーナー                | 電子部品の故障               |                              |
|                         |                    |                            | グリル                   |                              |
|                         |                    | 火力表示ランプ点滅<br>表示部点滅         | グリル                   | 温度センサー断線エラー 温度センサー回路エラー      |
|                         | 火力表示ランプ点滅<br>表示部点滅 | 標準バーナー                     | 温度センサー断線エラー           |                              |
|                         |                    |                            | 温度センサー回路エラー           |                              |
|                         |                    |                            | 標準バーナー                |                              |
|                         | 火力表示ランプ点滅<br>表示部点滅 | Jバーナー                      | <br>  モーター位置エラー       |                              |
| ブザーが                    |                    | 表示部点滅                      | 強火力バーナー<br>グリル        |                              |
| ッーが<br>鳴り続ける<br>(約 8 秒) |                    |                            | 標準バーナー                | - センサー解除スイッチ異常               |
| (ボ) ( イシ)               | 5,4                | 火力表示ランプ点滅<br>表示部点滅         | 強火力バーナー               |                              |
|                         |                    |                            | <br>標準バーナー            |                              |
|                         | 1/++==>            | 火力表示ランプ点滅し                 | カバーナー 中央 ロックス         |                              |
|                         | 40                 | 表示部点滅                      | 強火力バーナー               | - 感震器断線エラー                   |
|                         | 7,000              |                            | グリル                   |                              |
|                         |                    |                            | 標準バーナー                |                              |
|                         |                    | 火力表示ランプ点滅<br>表示部点滅         | 強火力バーナー               | <br>  天面表示部<br>  温度センサー回路エラー |
|                         |                    |                            | グリル                   |                              |
|                         |                    |                            | 標準バーナー                |                              |
|                         |                    | <br>  火力表示ランプ点滅<br>  表示部点滅 | 強火力バーナー               | 冷却ファンの故障                     |
|                         | 7,                 |                            | グリル                   |                              |

| 原 因                               | 処置と再使用時の注意   | 参照ページ   |
|-----------------------------------|--|---------|
| 設定した時間がたち自動消火しました。                | ●操作ボタンを押して戻してください。   | 35 · 44 |
| 炊飯モードで炊き上がり自動消火しました。              | ●操作ボタンを押して戻してください。   | 27      |
| 湯わかしモードで沸とうして、設定時間後に自動消<br>火しました。 | ●操作ボタンを押して戻してください。   | 28 · 29 |
| 異常を検知しました。 部品が故障しています。            | <ul> <li>●電源スイッチを切り、電源プラグを一度抜いてください。</li> <li>●再使用時に、同じ現象が出る場合は<br/>ガス栓 (ねじガス栓)を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。</li> </ul> | 78      |

| ブザー音          | 表                  | 示                  | 部位      | 内 容               |  |
|---------------|--------------------|--------------------|---------|-------------------|--|
|               | 50                 | 火力表示ランプ点滅<br>表示部点滅 | グリル     | 切替電磁弁の故障          |  |
|               | 火力表示ランプ点滅<br>表示部点滅 | 標準バーナー             | -       |                   |  |
| ブザーが<br>鳴り続ける |                    | 表示部点滅              | 強火力バーナー | 元電磁弁の故障<br> -<br> |  |
| (約8秒)         | 7,000              |                    | グリル<br> |                   |  |
|               |                    | 火力表示ランプ点滅<br>表示部点滅 | 標準バーナー  |                   |  |
|               |                    |                    | 強火力バーナー | セーフティバルブの故障       |  |
|               |                    |                    | グリル     |                   |  |

| 原因                        | 処置と再使用時の注意  | 参照ページ |
|---------------------------|---|-------|
| 異常を検知しました。<br>部品が故障しています。 | <ul> <li>●電源スイッチを切り、電源プラグを一度抜いてください。</li> <li>●再使用時に、同じ現象が出る場合は<br/>ガス栓(ねじガス栓)を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。</li> </ul> | 78    |


## 別売部品のご紹介/交換部品

### 「ックアップ用電池ケースの使いかた」

停電時に、電池ケース単3形アルカリ乾電池(1.5V)6個をセットして、ご使用いただけます。

- ●標準バーナーと小バーナーの使用ができます。
- ●安全装置・各種温調機能・タイマー機能・音声機能は作動しますが、電池の消耗を抑えるため、天面表示部のバックライ トは点灯しません。
- お求めの場合は → **76**ページを参照してください。
  - 機器が冷めていることを確認する
  - コンロ操作部の[押:開]付近を 指で押す

押し込んだ指を戻すとコンロ操作部が自動的に出て きます。



3 コンロ操作部ふたの両端上側を裏 から手前へ押す


操作部と操作部ふたが分かれます。

ふたは水平位置で止まりますが、それより下に下げ ようとすると、はずれる場合があります。

この場合もふたを水平にして2個所のツメを1つず つはめれば元に戻ります。(強い力がはたらくとはず れるしくみになっており、故障ではありません。)




コンロ操作部を機器側へ押し込む




5 バックアップ用 電池ケースに電 池を入れる

> 新品の単3形アルカリ乾 電池(1.5V)6個を図の ように⊕⊖を確認して正 しくはめ込んでください。



電池ケース接続ケーブルのジャッ クを機器のジャック穴に差し込む



電池ケースを機器下のキャビネット または床に置き使用してください

## 停電復帰時のご使用について

使用中に停電が復帰した場合、自動消火します。 停電が復帰したときは直ちに乾電池をはずしてください。 電池ケース保管中に乾電池の液漏れ・短絡を防止するた め、乾電池は電池ケースからはずして保管してください。

コンロ操作部ふたを機器側へ押し 込む

> 操作部に操作部ふた がくっつき、操作部 が開いた状態になり ます。

コンロ操作部の[押:開]付近を 指でゆっくり

操作部を本体に収納 します。

押す



## ワンポイント

●交換の目安は、新品のアルカリ乾電池を使用して 約10時間です。それ以外のマンガン乾電池など を使用すると、寿命が半分以下になります。使用 状況により寿命は変わります。

### お願い

●異種の乾電池や、古い乾電池を混ぜたりして 使用しないでください。



### 消耗品・別売品について

消耗部品はいたんできたら交換してください。お求めの場合は、当社消耗部品・お手入れ品の販売サイトR.STYLE(http://www.rinnai-style.jp/)または、お買い上げの販売店にてお求めください。

| 部品名・品名   |                   |          |          | 品番          | 希望小売価格(税込) | 部品名・品名          | 品番                   | 希望小売価格(税込)  |  |  |
|----------|-------------------|----------|----------|-------------|------------|-----------------|----------------------|---|--|--|
|          | トッププレート           | ホーロー     | 大        | 010-320-000 | ¥1,260     | 下火カバー右          | 098-2584000          | ¥315  |  |  |
| _        | が黒色の型式            | //\-U-   | 小        | 010-322-000 | ¥1,260     | 下火カバー左          | 098-2583000          | ¥315  |  |  |
| ごとく      |                   | ステンレス製   | 大        | 010-323-000 | ¥2,625     | 物領専用たべ          | RTR-300D1            | W-1 - |  |  |
| <<br> *: |                   |          | 小        | 010-324-000 | ¥2,415     | 炊飯専用なべ          | RTR-500              |   |  |  |
|          | 上記以外の型式           | + -      | 大        | 010-340-000 | ¥1,260     | 炊飯専用土鍋          | RTR20IGA             | 当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト  |  |  |
|          |                   | ホーロー     | 小        | 010-341-000 | ¥1,260     | 魚とって            | RTO-ST1              | R.STYLE (http://  |  |  |
|          |                   | バーナー     | 強火力バーナー用 | 151-361-000 | ¥2,100     | ガラストップ専用クリーナー   | RBC-VG1              | www.rinnai-style.   |  |  |
|          | トッププレート<br>が黒色の型式 | キャップ上部   | 標準バーナー用  | 151-362-000 | ¥2,100     | ステンレス専用クリーナー    | 820-013-000          | jp/) または、お買い  |  |  |
| 八<br>    |                   | (ホー□ー)   | 小バーナー用   | 151-324-000 | ¥1,575     | クッキングプレート       | RCP-71W              | 上げの販売店にてお買い求めください。  |  |  |
| <u>†</u> | 上記以外の型式・          | バーナー     | 強火力バーナー用 | 151-363-000 | ¥2,520     | ダッチオーブンセット      | RDH-01V              | 真い小のへだとい。   |  |  |
| ++       |                   | キャップ上部   | 標準バーナー用  | 151-364-000 | ¥2,520     | バックアップ用電池ケース    | RB0-70               |   |  |  |
| リッ       |                   | (ステンレス製) | 小バーナー用   | 151-337-000 | ¥2,100     | 洗浄キューブ(ガラストップ用) | ( // ++ #/545/#/#/#/ |   |  |  |
| プ<br>※1  |                   | バーナー     | 強火力バーナー用 | 151-357-000 | ¥2,100     | 〈推奨品〉           | (小林製薬㈱製)             | ●ホームセンターな   |  |  |
|          |                   | キャップ上部   | 標準バーナー用  | 151-358-000 | ¥2,100     | スクレーパー S 型      | 35SB                 | どでお買い求めく<br>ださい。  |  |  |
|          |                   | (ホー□ー)   | 小バーナー用   | 151-359-000 | ¥1,575     | 〈推奨品〉※2         | (オルファ社製)             | 7200  |  |  |
|          |                   | ブリルIII   |          | 070-187-000 | ¥1,575     |                 |                      |   |  |  |
|          | グリル焼網             |          |          | 071-054-000 | ¥2.625     | 1               |                      |   |  |  |

●2009年6月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ※1 ごとく、バーナーキャップの色を確認してご連絡ください。

当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト(R.STYLE)では、上記以外の消耗部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる部品が対象です。




当社製品の消耗部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

### http://www.rinnai-style.jp/

※2 スクレーパー S 型 〈推奨品〉 について

- ●トッププレートに傷がつくおそれがありますので、刃がいたんだ場合は、 使用しないでください。
- ●刃先は鋭利な刃になっていますので取り扱いには十分に注意してください。
- ●使用角度は約30°で使用してください。



## 長期間使用しない場合/仕様

## 長期間使用しない場合

- ●ガス栓 (ねじガス栓) を必ず閉めてください。
- ●お手入れをしておくと次回使用するときに便利です。 ➡ 58 ページ

## 仕 様

| 品       |  |              | 名 | 両面焼グリル付 3 ロガスビルトインコンロ   |                             |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--------------|---|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 型       |  |              | 式 | RHS71WG7V2、RHS71WXG8V2、RHS71WG9V2   |                             |  |  |  |  |  |  |
| 开山      | 型式の凹   |              | び | RHB71WGV2 <sup>L</sup> <sub>R</sub>   | RHB71WGV2(G) :              |  |  |  |  |  |  |
| <u></u> | <b>1</b> 0 0.  | ) u <u>T</u> |   | 型式名:RB71WGV2  |                             |  |  |  |  |  |  |
| 質       |  |              | 量 | 28.0kg (f   | 付属品含む)                      |  |  |  |  |  |  |
| 外       | 形  | ,†           | 法 | 高さ 269mm ×幅 59  | 高さ 269mm ×幅 596mm ×奥行 541mm |  |  |  |  |  |  |
| 71      | 115  | n            | 冱 | (トッププレート幅 742mm)  |                             |  |  |  |  |  |  |
| ガ       | ス  | 接            | 続 | 15A(1 / 2B) 鋼管または金属可とう管   |                             |  |  |  |  |  |  |
| 電       |  |              | 源 | AC100V(50Hz-60Hz 共用)  |                             |  |  |  |  |  |  |
| 消       | 費  | 電            | カ | 7W(待機時消費電力 0.7W)  |                             |  |  |  |  |  |  |
| 安       | 全  | 装            | 置 | <ul><li>●立消え安全装置(全バーナー)</li><li>● 天ぷら油過熱防止機能(全コンロバーナー)</li><li>● コンロ消し忘れ機能(全コンロバーナー)</li><li>● グリル過熱防止センサー</li><li>● 鍋なし検知機能(強火力バーナー・標準バーナー)</li><li>● 感震停止機能</li><li>● 天面表示部過熱防止センサー</li></ul> |                             |  |  |  |  |  |  |
| 点       | 火  | 方            | 式 | 連 続 放 電 点 火 式   |                             |  |  |  |  |  |  |
| 付       | 付 属 品 取扱説明書(保証書付)、連絡先一覧表、設置工事説明書、クックブック、トーストプ<br>ガラスクリーナー見本品、下火カバー、トーストプレート、プレートハンドル |              |   |   |                             |  |  |  |  |  |  |

| ガスグループ |                   |                   | レープ        | 1       | 時間当                  | た り の ガ | ス消費    | 星      |                          |  |
|--------|-------------------|-------------------|------------|---------|----------------------|---------|--------|--------|--------------------------|--|
|        | (ガス種)             |                   |            | 個別ガラ    |                      | ス 消 費   | 量      | 全点火時   | 型式の呼び                    |  |
|        |                   |                   |            | 強火力バーナー | 標準バーナー               | 小バーナー   | グ リ ル  | ガス消費量  |                          |  |
|        | L3                | .3 (4A · 4B · 4C) |            | 2.73kW  | 2.27kW               | 1.05kW  | 2.00kW | 6.98kW |                          |  |
|        | L2                | 2 (5A · 5AN · 5B) |            | 2.94kW  | 2.27kW               | 1.05kW  | 2.00kW | 7.33kW |                          |  |
| 都      | L1 (6B · 6C · 7C) |                   | · 6C · 7C) | 2.85kW  | 2.45kW               | 1.27kW  | 2.00kW | 7.44kW | RHB71WGV2 ‡              |  |
| 市ガ     | 5 C               |                   | С          | 2.79kW  | 2.56kW               | 1.27kW  | 2.00kW | 7.67kW |                          |  |
| ス      | 6 A               |                   | Α          | 2.97kW  | 2.15kW               | 1.05kW  | 2.00kW | 7.33kW |                          |  |
| 用      |                   | 12                | Α          | 3.91kW  | 3.91kW 2.77kW 1.19kW |         | 1.86kW | 8.76kW |                          |  |
|        |                   | 13                | Α          | 4.20kW  | 2.97kW               | 1.27kW  | 2.00kW | 9.40kW |                          |  |
|        |                   | 13                | Α          | 4.20kW  | 2.97kW               | 1.27kW  | 2.00kW | 9.40kW | RHB71WGV2(G)             |  |
| L      | Р                 | ガ                 | ス用         | 4.20kW  | 2.97kW               | 1.27kW  | 2.10kW | 9.40kW | RHB71WGV2 <sup>L</sup> R |  |

## アフターサービスは?

### アフターサービスは?

## 保証について

- ●取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- ●保証書の内容のように、一定期間・一定条件のもとに 無料修理いたします。
- ●保証期間はお買い上げ日から 1 年間です。
- ●必ず、「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みください。保証書を紛失されますと無料修理期間中であっても修理費をいただく場合があるので、大切に保管してください。

### 修理を依頼するときは

- ●万一故障したと思われる場合は、まず「故障かな?と思ったら → **67** ページ」に従い、調べてください。それでも不具合のある場合は、ガス栓(ねじガス栓)を閉じ、お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。
- ●ご依頼される際には次のことをご確認ください。
  - ①ご住所・お名前・電話番号
  - ②品名・型式の呼び・お買い上げ日
  - ③詳しい故障内容・状況
  - ④訪問ご希望日

### 補修用性能部品の保有期間

- ●製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その 製品の性能を維持するための必要な部品です。
- ●保証期間が過ぎていても、修理すれば機能が維持できる場合は、有料で修理いたします。

## ▶ 転居されるときは

- ●転居する場合は、転居先のガス事業者およびお買い上げの販売店、または当社事業所にご連絡ください。
- ●ガスの種類が異なる地域へ転居される場合 ガスの種類は、都市ガス数種類とLPガスがあり、改造と調整が必要です。そのまま使用すると正常な働き をしないだけでなく、故障、不完全燃焼、火災などの 原因になります。必ず、転居先のガスの種類を確認し てください。この場合の改造・調整にともなう費用は 保証期間内であっても有料となります。

## 連絡先

●お買い上げの販売店、 またはフリーダイヤル にご連絡ください。

リンナイフリーダイヤル **600 0120-054-321** 

## お客様の個人情報の取り扱いについて

- ●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 合がございますのでご了承ください。 ●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に依 託する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行 使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合 を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供は いたしません。

## **リンナイ** グ リ ル 付 三口ガスビルトインコンロ

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。 本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行う ことをお約束するものです。

100

- 1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。 保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、フリーダイヤル または別添の「連絡先一覧表」をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所などにご相談ください。
- 4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 5. 保証についての規定は下記をご覧ください。

### 無料修理規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売 店またはもよりの当社窓口が無料修理いたします。
- 保証期間内に放摩して無料修理を受ける場合は、お 買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して 本書をご提示ください。

なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を 行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理になりま (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故
  - 障および損傷。 (口) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによ る故障および損傷。
  - (八) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、 公害や異常電圧による故障および損傷。
  - 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用 車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障 および損傷。
  - (ホ) 本書の提示がない場合。

- (へ) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のな い場合あるいは字句が書き替えられた場合。
- (ト) 指定外の燃料の使用、燃料の供給事情による故 **障および損傷**
- (チ) ご転居などによる熱量変更に伴う改造・調整の場
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan. ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保 証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律 上の権利を制限するものではありません。保証期間 経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い 上げの販売店または別添の「連絡先一覧表」をご覧 の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張 所などにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間 について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

### お買い上げ日および販売店名

| お買い上げ日        | 年 | 月 | 日 |  |  |    |  |
|---------------|---|---|---|--|--|----|--|
|               |   |   |   |  |  |    |  |
| 販 売 店 名       |   |   |   |  |  | 扱  |  |
| 住 所           |   |   |   |  |  | 者  |  |
| 電話番号          |   |   |   |  |  | ED |  |
| / <del></del> |   |   |   |  |  |    |  |

### 修理記録

| 年 月 日 | 修 理 内 容 |
|-------|---------|
|       |         |
|       |         |
|       |         |

#### お客様へ

この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ株式会社 〒 454-0802 名古屋市中川区福住町 2 巻 26 号

052(361)8211 代表 TEL

### 製品についてのお問い合わせは

関東支社 東京支店 北関車支店 東関東支店 **2**052(361)8211 ☎03(3471)9047

〒454-0802 名古屋市山川区福住町 2番 26 号 〒 140-0002 東京都品川区東品川 1-6-6

☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川 1-6-6 **2018**(667)4321 **2**043(273)3360 **2**045(320)3051

〒 331-0811 さいたま市北区吉野町 1 丁目 396-1 〒 261-0026 千葉市美浜区幕張西 2 丁目 7 - 1 〒 221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町 4番 10 号 〒 984-0002 仙台市若林区卸町東 1 丁目 5 - 5 **2022(238)8315** 

札 樨 支 店 新潟支店

中部支社 関西支社 広島支店 高松支店九州支社

**☎**011(281)2506 ☎025(247)6610

**2**052(363)8001 **☎**06(6786)3601 ☎082(277)5131 **2**087(821)8055

**2**092(281)3234

〒 060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目〒 950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74

〒 454-0802 名古屋市中川区福住町 2番 26号 

修理についてのお問い合わせは

